



MANUEL D'UTILISATION

Télécommande universelle 8 en 1

D2TCUNIV8



Économie d'énergie

Votre télécommande s'éteint automatiquement si un bouton est pressé pendant plus de 15 secondes. Cela permet d'économiser les piles si la télécommande est coincée dans une position dans laquelle les boutons restent appuyés (par ex. sous un coussin du canapé).

Mémorisation de code

Les codes sont mémorisés même après un changement de piles, ou si aucune pile n'est présente.

Programmer votre télécommande

Votre télécommande est conçue pour contrôler de multiples appareils audio/vidéo. Pour l'utiliser, vous devrez programmer la télécommande pour vos appareils.

Saisie directe de code

1. Allumez l'appareil à contrôler. (Par exemple un téléviseur ou un décodeur).
2. Localisez la liste des codes incluse avec votre télécommande. Trouvez la section relative à l'appareil à contrôler. Repérez la marque de votre appareil et encerclez tous les codes de télécommande de la marque.
3. Maintenez appuyé le bouton SETUP sur la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Relâchez le bouton SETUP. Le voyant rouge reste allumé.
NOTE : Le voyant rouge peut être un petit voyant situé en haut de la télécommande ou sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
4. Appuyez sur le bouton correspondant au type d'appareil que vous souhaitez configurer sur la télécommande (par ex. un téléviseur ou un décodeur). Le voyant rouge clignote une fois puis reste allumé.
5. Saisissez le premier code à quatre chiffres que vous avez encerclé dans la liste lors de l'étape 1. Le voyant rouge s'éteint après la saisie du quatrième chiffre.
6. Pointez la télécommande vers l'appareil, et essayez les boutons pour confirmer que l'appareil répond aux commandes de la télécommande comme désiré. Si les boutons n'ont pas d'effet, retournez à l'étape 2 ci-dessus et utilisez le code suivant dans la liste.
7. Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque appareil que vous souhaitez contrôler.

Note :

1. Lors de la saisie de code, le voyant rouge clignote une fois à chaque saisie. Si le code saisi est accepté, alors le voyant rouge s'éteint immédiatement sans clignoter, lorsque le dernier chiffre est reçu.
2. Si aucune opération n'est effectuée dans un délai de 30 secondes pendant la saisie de code, alors la télécommande quitte le mode de configuration. Le voyant rouge clignote alors six fois puis s'éteint.
3. Si une saisie de code est invalide, le voyant rouge clignotera deux fois, et le mode de configuration sera désactivé. Le code reste alors inchangé.
4. Certains codes ne permettent le contrôle que de quelques fonctions de votre appareil. Un autre code de la liste pourrait contrôler plus de fonctions. Testez d'autres codes dans la liste des codes pour obtenir plus de fonctionnalités.

5. Si vous ne trouvez pas un code qui fonctionne avec votre appareil ou que la liste des codes ne contient pas de code compatible avec votre appareil, utilisez la méthode de recherche de code automatique dans la section suivante pour programmer votre télécommande.

Recherche de code manuelle

1. Allumez l'appareil à contrôler.
2. Maintenez appuyé le bouton SETUP sur la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Relâchez le bouton SETUP. Le voyant rouge reste allumé.

NOTE : Le voyant rouge peut être un petit voyant situé en haut de la télécommande ou sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Maintenez appuyé puis relâchez le bouton correspondant au type d'appareil que vous souhaitez configurer sur la télécommande (par ex. un téléviseur ou un décodeur). Le voyant rouge clignote une fois puis reste allumé.
4. Pointez la télécommande vers l'appareil, maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT ou CH+/CH- appuyé sur la télécommande pour parcourir la liste des codes en mémoire jusqu'à ce que l'appareil réagisse à la télécommande.
5. Appuyez sur le bouton MUET pour enregistrer le réglage et quitter le mode de recherche de code. Le voyant rouge s'éteint.

Note :

1. Pendant la recherche de code, appuyez sur le bouton EXIT pour arrêter la recherche et quitter le mode de recherche.
Le voyant rouge s'éteint et le code est inchangé.
2. Si tous les codes sont appliqués sans succès, la télécommande quitte le mode de recherche de code manuelle et réactive le mode normal. Le code mémorisé actuel reste inchangé.
3. En mode de recherche de code, seuls les boutons OK, SETUP, MARCHE/ARRÊT, CH+/CH- sont actifs. Les autres boutons n'ont pas d'effet.

Recherche de code automatique

La recherche de code automatique est un processus permettant de rechercher dans la liste de tous les codes mémorisés dans la télécommande pour en trouver un compatible avec votre appareil. Nous vous recommandons de lire toutes les étapes ci-dessous avant de commencer le processus de recherche de code automatique, pour vous familiariser avec le processus.

1. Allumez l'appareil à contrôler.

NOTE : Le processus de recherche de code automatique ne peut pas être utilisé avec les appareils qui ne disposent pas d'une fonction marche/arrêt. Si l'appareil en question ne dispose pas de cette fonction, utilisez la méthode de saisie directe de code.

2. Maintenez appuyé le bouton SETUP sur la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Relâchez le bouton SETUP. Le voyant rouge reste allumé.

NOTE : Le voyant rouge peut être un petit voyant situé en haut de la télécommande ou sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Maintenez appuyé puis relâchez le bouton correspondant au type d'appareil que vous souhaitez configurer sur la télécommande (par ex. un téléviseur ou un décodeur). Le voyant rouge clignote une fois puis reste allumé.

4. Pointez la télécommande vers l'appareil, maintenez puis relâchez le bouton MARCHE/ARRÊT ou CH+/CH- appuyé sur la télécommande pour commencer la recherche de code automatique. Le voyant rouge clignote une fois puis reste allumé. La télécommande nécessite un temps de 6 secondes avant que la première recherche ne commence.
5. Le voyant rouge confirme chaque recherche de code avec un clignotement.
6. Appuyez sur le bouton MUET pour enregistrer le réglage et quitter la fonction. Le voyant rouge s'éteint.

Note :

1. Pendant la recherche de code, appuyez sur le bouton EXIT pour arrêter la recherche et quitter le mode de recherche. Le voyant rouge s'éteint et le code est inchangé.
2. Si tous les codes sont recherchés sans succès, la télécommande quitte le mode de recherche de code automatique et réactive le mode normal. Le code mémorisé actuel reste inchangé.
3. Lorsque la télécommande a trouvé le code, le laps de temps pour enregistrer le réglage est court. Si vous ne validez pas rapidement vous devez recommencer la procédure depuis l'étape 1. Pour régler le laps, voir la note 4 ci-dessous.
4. La vitesse de recherche peut être définie sur soit 1 ou 3 secondes. Le réglage par défaut pour le temps de recherche par code unique est de 1 secondes. Si cela ne semble pas pratique, vous pouvez changer ce réglage sur 3 secondes. Pour changer la vitesse de recherche, appuyez sur CH+ ou CH- pendant les 6 secondes d'attente avant la recherche de code automatique.

Identification du code

L'identification du code vous permet de retrouver quel code a déjà utilisé lors de la recherche de code manuelle.

1. Maintenez appuyé le bouton SETUP sur la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.
2. Maintenez appuyé puis relâchez le bouton correspondant au type d'appareil que vous souhaitez configurer sur la télécommande (par ex. un téléviseur ou un décodeur). Le voyant rouge clignote une fois puis reste allumé.
3. Maintenez appuyé puis relâchez le bouton SETUP. Le voyant rouge clignotera une fois, puis restera allumé.
4. Pour déterminer le premier chiffre, appuyez sur les touches numériques 0 à 9. Le voyant rouge clignote une fois pour indiquer le premier chiffre du code à quatre chiffres.
5. Répétez l'étape 4 pour le second, le troisième et le quatrième chiffre.
6. Par exemple : le code est 2534. Appuyez sur les boutons numériques en commençant par 0. Lorsque vous appuyez sur le bouton 2, le voyant rouge clignote une fois pour indiquer que le premier chiffre est 2. Ensuite, recommencez à 0, et lorsque vous appuyez sur 5, le voyant rouge clignote une fois, puis répétez ainsi en séquence.

Macro Power

Macro Power vous permet d'allumer ou d'éteindre deux appareils Audio/Vidéo simultanément.

Pour activer le Macro Power :

- Appuyez sur le bouton de l'appareil désiré (par ex. un téléviseur)
- Maintenez le bouton « MARCHE/ARRÊT » appuyé.
- Appuyez sur le bouton de l'appareil désiré (par ex. un décodeur)
- Relâchez le bouton « MARCHE/ARRÊT » (le voyant LED clignote une fois puis s'éteint pour indiquer que le réglage est activé)

Pour désactiver le Macro Power :

- Appuyez sur le bouton de l'appareil désiré (par ex. un téléviseur)
- Maintenez le bouton « MARCHE/ARRÊT » appuyé.
- Appuyez sur le bouton de l'appareil désiré (par ex. un décodeur)
- Relâchez le bouton « MARCHE/ARRÊT » (le voyant LED clignote deux fois puis s'éteint pour indiquer que le réglage est désactivé)

MODE APPRENTISSAGE

Cette télécommande est équipée d'une fonction d'apprentissage. Cette fonction permet de transférer les fonctions de votre télécommande originale vers cette télécommande.

1. AVANT D'ACTIVER LE MODE APPRENTISSAGE

- Vérifiez que les piles de chaque télécommande sont bien chargées. Remplacez-les si nécessaire.
- Positionnez les deux télécommandes de manière à ce que leurs diodes infrarouges pointent l'une vers l'autre.
- Si nécessaire, ajustez la hauteur de chaque télécommande, de manière à ce que leurs diodes soient bien alignées.
- La distance entre les télécommandes doit être d'environ 3 cm.



NOTE :

- Ne déplacez pas les télécommandes pendant la procédure d'apprentissage.
- Veillez à ce que la pièce ne soit pas éclairée par des lampes fluorescentes ou des lampes à basse consommation dont la lumière peut interférer avec la copie.
- Les deux télécommandes doivent être positionnées à au moins 1 mètre d'une source de lumière.
- Lorsque le mode Apprentissage est activé, et qu'aucune touche n'est pressée ou qu'aucun signal n'est reçu pendant plus de 30 secondes, le mode Apprentissage est désactivé.
- Vous ne pouvez assigner qu'une fonction à chaque bouton. Une nouvelle fonction apprise écrasera automatiquement toute fonction existante.
- Il n'est pas possible d'assigner de nouvelles fonctions au bouton TV, TNT et SETUP.

2. ACTIVER LE MODE APPRENTISSAGE

- Maintenez les boutons [MUTE] et [VOL+] pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le

voyant LED s'allume.

- Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez contrôler avec le bouton d'appareil (par ex. un téléviseur). Le voyant LED restera allumé pour indiquer le succès de l'opération.
- Saisissez le code [9] [8] [0]. Le voyant LED clignotera 2 fois, puis restera allumé.
- La télécommande universelle est maintenant prête à apprendre de nouvelles commandes.

Note :

Le voyant LED clignote 8 fois, puis désactive le mode d'apprentissage automatiquement si vous essayez d'apprendre un trop grand nombre de boutons, et que l'espace mémoire est plein. La télécommande peut apprendre 125 boutons au maximum.

Si aucun appareil n'est sélectionné, l'appareil actuel sera utilisé comme appareil par défaut.

3. APPRENTISSAGE DES BOUTONS

- Maintenez appuyé puis relâchez le bouton de la télécommande originale que vous souhaitez apprendre à la nouvelle télécommande. Le voyant LED sur la télécommande universelle clignote pour confirmer que les informations ont été reçues.
- Maintenez appuyé puis relâchez le bouton cible sur la télécommande universelle.
- Le voyant LED clignote 3 fois puis reste allumé pour confirmer que la commande a été apprise avec succès.
- Répétez ces étapes pour chaque bouton.
- Appuyez sur le bouton [SETUP] pour enregistrer le code et quitter le mode Apprentissage.

Note :

La télécommande conservera les fonctions apprises, même si vous remplacez les piles.

4. EFFACER LES BOUTONS APPRIS

EFFACER UN BOUTON APPRIS

- Maintenez les boutons [MUTE] et [VOL+] pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.
- Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez contrôler avec le bouton d'appareil (par ex. un téléviseur). Le voyant LED restera allumé pour indiquer le succès de l'opération.
- Saisissez le code [9] [8] [1]. Le voyant LED clignotera 2 fois, puis restera allumé.
- Maintenez appuyé puis relâchez le bouton de la télécommande universelle que vous souhaitez oublier. Le voyant LED clignote 3 fois pour indiquer que la commande a été oubliée.

EFFACER TOUS LES BOUTON APPRIS

- Maintenez les boutons [MUTE] et [VOL+] pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.
- Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez contrôler avec le bouton d'appareil (par ex. un téléviseur). Le voyant LED restera allumé pour indiquer le succès de l'opération.
- Saisissez le code [9] [8] [2]. Le voyant LED clignotera 2 fois, puis restera allumé.
- Maintenez appuyé le bouton [SETUP] sur la télécommande universelle. Le voyant LED clignote 3 fois pour indiquer que toutes les commandes ont été oubliées.

Élimination

 Mise au rebut d'équipement électrique et électronique : L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats.

Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie. La poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Par la présente, D2 Diffusion, ZI de Lamirault, 58 rue de Lamirault, 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit D2TCUNIV8 de marque D2 lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : EMC directive 2014/30/EU et ROHS directive 2011/65/EU.



Service Après-Vente
Contactez-nous au 01 60 95 05 94

D2 Diffusion
ZI de Lamirault
58 rue de Lamirault
77090 Collégien
www.d2diffusion.com