



MANUEL D'UTILISATION

Télécommande universelle
4 en 1



D2TCUNIV

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser la télécommande universelle pour en garantir la bonne utilisation.

Précautions d'utilisation

Ne pas utiliser d'objets métalliques, pour court-circuiter le produit, qui pourraient entraîner des défaillances et des accidents.

Ne pas conserver en environnement chaud et humide.

Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.

Evitez les chocs.

Caractéristiques techniques

Interface des menus : navigation à 5 boutons (haut, bas, gauche, droite et OK)

Nombre de touches : 44

Mise en marche : fonctionne avec 2 piles « AAA » 1.5V (non fournies)

Description du produit



Nom des touches	FONCTIONS	Couleurs des touches
	Mode veille - activé/désactivé	Rouge
DEL	Voyant DEL	Blanc
0 à 9	Pavé numérique	Noir
SET	SET : pour programmer la télécommande	Noir
FAV	Favoris	Noir
ROUGE	Touche texte rouge	Rouge
VERT	Touche texte verte	Vert
JAUNE	Touche texte jaune	Jaune
BLEU	Touche texte bleue	Bleu
	Muet	Noir
V +	Volume +	Noir
V -	Volume -	Noir
P+	Programme +	Noir
P-	Programme -	Noir
MENU	Pour afficher le menu	Noir
VCR	Pour sélectionner le dispositif VCR	Visible dans le noir
DVD	Pour sélectionner le dispositif DVD	
TNT	Pour sélectionner le dispositif TNT	
TV	Pour sélectionner le dispositif TV	
	Haut	Noir
	Bas	Noir
	Droite	Noir
	Gauche	Noir
OK	Pour valider un code programme pour le dispositif sélectionné	Noir
TEXT	Texte	Noir
EXIT	Retour	Noir
POINT ROUGE	ENREGISTRER en lecture multimédia	Noir
II	PAUSE en lecture multimédia	Noir
■	STOP en lecture multimédia	Noir
	LECTURE en lecture multimédia	Noir
	Précédent	Noir
	Suivant	Noir
	RETOUR RAPIDE en lecture multimédia	Noir
	AVANCE RAPIDE en lecture multimédia	Noir
AV	Fonction AV	Noir

Mode d'emploi

Remarque avant la mise en marche du produit :

Insérez 2 piles « AAA » 1.5V dans l'emplacement prévu à cet effet.

Si vous pressez sur deux touches à la fois :
Si deux ou plusieurs touches sont pressées simultanément, aucun code n'est transmis. Une multiple pression est « invalide ».

Mais il y a des exceptions à cette règle dans le cas de la saisie de programmation directe et la recherche de code (comme par exemple, une séquence de programmation).

Délai de blocage de touche :

Si une touche est pressée pendant deux minutes, la télécommande cesse l'émission IR et le voyant LED de recherche de code (STBY) s'éteint.

Le voyant LED ROUGE s'illumine pour confirmer une confirmation IR effectuée avec succès : La LED ROUGE STBY clignote lorsque vous appuyez sur une touche valide. Si vous appuyez sur une seconde touche, alors la LED ROUGE STBY s'éteint et la transmission est interrompue jusqu'à ce que les touches soient relâchées.

Mise en marche :

Il existe 3 façons de programmer la télécommande :

Programmer la télécommande à l'aide de la saisie directe :

Maintenez SET appuyé pendant 3 secondes. La LED STBY s'allume en continu.

Appuyez sur la touche correspondante au type de dispositif à programmer (TV, DVD, TNT, VCR).

Saisissez le code de marque indiqué dans le tableau des codes (voir « Liste des codes » en fin de manuel).

Si le code est invalide, alors le voyant LED s'éteint. Essayez le même code de nouveau, ou un autre code de la même marque ou annulez l'opération.

Si un code invalide est saisi alors le format actuel est maintenu.

Si le code est valide, alors le voyant LED clignote 3 fois puis s'éteint.

Programmer la télécommande avec la recherche automatique des codes:

Maintenez SET appuyé pendant 3 secondes. La LED STBY s'allume en continu.

Appuyez sur la touche correspondante au type de dispositif à programmer (TV, DVD, TNT, VCR).

Appuyez sur SET pour lancer la recherche. Un code est envoyé chaque 2 secondes et le voyant LED STBY clignote à chaque envoi.

Appuyez sur SET de nouveau pour quitter.

Programmer la télécommande avec le code de la marque de l'appareil :

Maintenez SET appuyé pendant 3 secondes, la LED STBY s'illumine en continu.

Sélectionnez le type de dispositif à programmer (TV, DVD, TNT, VCR).

Appuyez sur le numéro correspondant à la marque pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que le bouton veille clignote.

Appuyez sur P+ de manière répétée pour trouver le code correct, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Appuyez sur SET pour valider le code.

Pour quitter la recherche de code à n'importe quel moment, appuyez sur STBY. Le voyant LED s'éteint.

Liste des codes par marque :

SANYO:	0
PHILIPS:	1
THOMSON:	2
GRUNDIG:	3
SAMSUNG:	4
LG:	5
SONY:	6
PANASONIC:	7
TOSHIBA:	8
SHARP:	9

Liste des codes

Dispositif TV

@DIKON	1551. 1525.
A.R. SYSTEM	0237. 0544. 0322. 0513. 0540. 0246.
ACCENT	0322. 0359. 1637. 0540. 0131.
ACCUPHASE	0540.
ACEC	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
ACER	1363.
ACTION	0359.
ADMIRAL	0024. 0080. 0359. 0428. 0429. 0222.
ADYSON	0359. 0329. 0067. 0505.
AEA	0540. 0513.
AEG	0540. 1423. 0513.
AG	0557.
AGASHI	0359. 0322. 0111. 0513.
AGB	0242. 0095. 0119. 0229. 0094. 0090. 0092. 0051. 0052. 0513. 0181. 0055. 0025. 0024.
AGEF	0262. 0540. 0242. 0359. 0336. 0363. 1611. 0024. 0077. 0311.
AIKO	0262. 0359. 0067. 1608. 0513.
AIM	0540. 0329. 0539. 0354. 0237. 0513. 1302.
AIOSTAY	0136.
AIWA	1038. 0581. 0513.
AKAI	0067. 0070. 0374. 0103. 0111. 0143. 0162. 0262. 0290. 0296. 0298. 0337. 0345. 0354. 0359. 0361. 0375. 0415. 0431. 0222. 0515. 0549. 0556. 0558. 1243. 1311. 1314. 1396. 1423. 0540. 0513. 1652. 0230. 1684.
AKI	1638. 0513.
AKIBA	0540. 0513. 0262.
AKIO	1139. 1318.
AKIRA	1485. 1637. 0141. 0374. 0513.
AKITA	0065. 0127. 0195. 0196. 0262. 0300. 0322. 0329. 0359. 0407. 0409. 0415. 0418. 0447. 0472. 0544. 0556. 0557. 0513. 1009. 0141. 1368. 1422. 0540.
AKITO	0540. 0513.
AKTRON	0513. 0197. 0207. 0296. 0337. 0557. 1423. 1608. 0467. 0351.
AKURA	0143. 0231. 0190. 0359. 0322. 1637. 0513. 0540.
ALBA	0415. 0300. 0262. 0230. 0513. 0359.
ALBATRON	1378.
ALBIRAL	0025. 0237. 0513. 0262. 0322. 0125. 0230. 1174. 1639.
ALBRECHT	1586.
ALHORI	0067.
ALKOS	0513. 0197. 0207. 0296. 0337. 0557. 1423. 1608. 0467. 0351.
ALL TEL	0550. 0513. 0145. 1383.
ALLORGAN	0391. 0108. 0067.
ALTEK	1494. 1399. 1526. 1401. 1395. 1546.
ALTUS	0557.
AMBRSSADOR	0196.
AMPLIVISION	0067. 0237.

AMSTRAD	0143. 0196. 0222. 0262. 0322. 0359. 0415. 0513. 1343. 1410. 1423. 0540. 1440. 1469. 1559. 1578. 1587. 1588. 1638. 1639. 1666. 1711.
ANAM	0540. 0513.
ANEX	1639. 0513.
ANGLO	0322. 0359.
ANIS	0322. 0336.
ANITECH	0111. 0513. 0077. 0359. 0505. 0322. 0424. 0329. 0114. 0540.
ANSONIC	0322. 1657. 0336. 0057. 0359. 0077. 0141. 0513.
ANTECNO	0262.
AOC	1540.
AQP	0096. 0103. 0157. 0295. 0327. 0335. 0549. 1450. 1491. 1649. 1652. 1692. 0351. 1702.
ARC EN CIEL	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
ARCAM	0067.
ARCELIK	0141. 0230. 0557.
ARDEM	0141. 0513. 0336. 0557.
ARGENTINA	0572. 1711. 0569.
ARISTONA	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
ARPHONE	0246. 0114. 0025. 0230. 0359. 0513.
ART-TECH	0359. 1638. 0424. 0513.
ARTHUR MARTIN	0075. 0080. 0082. 0083. 0137. 0540. 0178. 0162. 0513. 0390. 0431. 0539. 0556. 1016. 0230. 1702. 0222.
AS-BERG	0131. 0077. 0302. 0374. 0513.
ASA	0136. 0066. 0222. 0390. 0282. 0513.
ASORA	0322.
ASTHON	1638. 0415. 0114. 0490. 0131. 1639. 0136. 1657. 1658. 0230. 1363. 0125. 0097. 0513. 0077. 0024. 1227. 0111. 0327. 0547. 0196. 0067. 1317. 0336.
ASTRA	0415. 0329. 0296. 0302. 0359. 0067. 0354. 1485.
ASTRO SOUND	0237. 0230.
ASUKA	0067. 0322. 0262. 0230.
ATAKI	0424.
ATLANTIC	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
ATORI	0359.
AUDIOLA	1432.
AUDIOSONIC	0359. 0141. 0262. 0125. 0149. 0111. 1638. 0067. 0025. 1227. 0077. 0230. 0162. 0322. 0060. 0490. 0424. 0336. 0354. 0545. 0540. 0513. 0557. 1657.
AUDIOTON	0114. 0359. 0067. 0125.
AUDIOVOX	0572.
AURORA	0024. 0067. 0354.
AUSIND	0131. 0136. 1126.
AUTOVOX	1423. 0067. 0136. 0131. 1124. 0391. 1126. 1653. 0108. 1367. 0556. 1395. 0513. 0111.
AUVISAT	0513.
AVIOUS	1550.
AWA	0149. 0359. 0067. 0354. 0540. 0513.
AWATRON	0359.

AXXWNT	0513.
BAIRD	0375. 0378. 0539.
BANG & OLPFSEN	0024.
BARCO	0146. 0024. 0090.
BARCOM	0329.
BASIC LINE	0203. 0262. 1423. 0424. 0097. 0513. 0354. 053 9. 0557. 0230. 0359. 0141.
BASTIDE	0067.
BAUER	0561. 1302. 0513. 0069. 0275. 0114.
BAUMATIC	0322.
BAUR	0111. 0083. 0103. 0133. 0157. 0162. 0178. 029 0. 0337. 0351. 0540. 0359. 0391. 0434. 0467. 0 528. 0174. 0513. 1637. 1652. 0495.
BAZIN	0067. 0441.
BEAUMARK	0547.
BEKNTTEKNIK	0337. 0207. 1657.
BEKO	0141. 0207. 0227. 0230. 0336. 0496. 0540. 051 3. 1435. 0557.
BENNET	0540. 0513.
BENSTEN	1511. 0550. 0145. 1491.
BEON	0540. 0513.
BEST	0556.
BESTAR	1657. 0114. 0415. 0359. 0540. 0336. 0513. 043 5.
BIAZET	0513. 0052.
BIFONIC	0067. 0359.
BIGSTON	0354. 0359. 0322.
BINATONE	0067.
BLACK DIAMOND	0513. 0540.
BLACK STRIP	1608.
BLACKSTAR	0262.
BLACKTRON	0262.
BLACKWAY	0351. 0262.
BLAUPUNKT	0039. 0069. 0096. 0103. 0148. 0149. 0157. 026 6. 0276. 0540. 0544. 0351.
BLAUSONIC	0067.
BLOOM	0540. 0513. 0556. 1399. 1433. 1390. 1386.
BLUE SKY	0556. 0557. 1423. 0051. 0097. 0513. 0540. 054 9. 0065. 0141. 0262. 0467.
BLUE STAR	0230.
BOCA	0143. 0196. 0222. 0262. 0322. 0359. 0415. 051 3. 1343. 1410. 1423. 0540. 1440. 1469. 1559. 1 578. 1587. 1588. 1638. 1639. 1666. 1711.
BONDSTEC	0125.
BOOTS	0067.
BOSCH/BAUER	0069.
BOSTON	1621. 0067.
BPL	0540. 0513.
BRANDT	1435. 0051.
BRANDT ELECTRONIQUE	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 009 6. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0 455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
BRAUN	0067.
BRENDSTAR	0359.
BRIGMTON	0067. 0111. 0237.
BRINKMANN	0540. 0513.

BRIONVEGA	1622. 0295. 0247. 1367. 1124. 0024. 0111. 0428. 0223. 0222. 1181.
BRITANNIA	0067. 0162.
BROKLINE	1319.
BROKSONIC	0513. 1323.
BROTHER	0322. 0513.
BROWN	1317.
BRUNS	0262. 0540. 0242. 0359. 0336. 1611. 0024. 0363. 0077. 0311.
BSR	0300. 0052. 0329. 0230.
BTC	0262.
BUSH	0097. 0052. 0083. 0513.
CADMOS	0513. 0246. 0114. 0025. 0230. 0359. 1319.
CALIFORNIA	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
CAMPER	0230. 0336. 0513. 0141.
CANAIS	0042.
CANALERA	1363.
CANALSANTE	0230.
CANDLE	0075. 0082. 0083. 0111. 0067. 0125. 0141. 0145. 0153. 0052. 0227. 0277. 0275. 0329. 0540. 0359. 0384. 0557. 0561. 0925. 0547. 1459. 1498. 1476. 0513. 1607. 0542. 1614. 0230. 3044. 4206. 4207.
CANTON	0252.
CAPSONIC	0322. 0513.
CARAD	0540. 0513.
CARENA	0544. 0513. 0540.
CARREFOUR	0540. 0513.
CARYONSE	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
CASCADE	0540. 0513.
CASIO	1611. 0540. 0409.
CASONIO	0062. 0083. 0162. 0178. 0203. 0204. 0251. 0252. 0431. 0539. 0052. 1654. 0222. 2356. 4340. 4341.
CAT	4575. 1410.
CATHAT	0540. 0513.
CCE	0540. 0513.
CDV	1410.
CELINT	0052.
CENTURION	0540. 0513.
CENTURY	0057. 0024. 1227.
CGE	0057. 0131. 0227. 0298. 1711. 0374. 0513. 1638. 0230.
CGM	0097. 0227. 0322. 0336. 0359. 0424. 0513. 0064. 1657. 0230.
CIE	0060. 0196. 0262. 0354. 0359. 0513.
CIHAN	0230. 0115.
CIMLINE	0359.
CINEMA	0513.
CITIZEN	1324.
CITY	0359.
CLARITRONIC	1657.
CLARIVOX	0024. 0025. 0096. 0111. 0204. 0237. 0490. 0540. 0230. 1611.
CLATRONIC	0540.
CLAYTON	0230. 0513.

COFANDEL	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
COLOR MAT	0024.
COLUMBIA	0111.
COMBITECH	0065. 0127. 0195. 0196. 0262. 0300. 0322. 0329. 0359. 0407. 0409. 0415. 0418. 0447. 0472. 0544. 0556. 0557. 0513. 1009. 0141. 1368. 1422. 0540.
COMET	0540. 0556. 0536. 0262. 0513.
COMPUTRON	0431. 0415. 0359. 0513.
CONCERTO	0075. 0082. 0083. 0111. 0067. 0125. 0141. 0145. 0153. 0052. 0227. 0277. 0275. 0329. 0540. 0359. 0384. 0557. 0561. 0925. 0547. 1459. 1498. 1476. 0513. 1607. 0542. 1614. 0230. 3044. 4206. 4207.
CONCORDE	0359.
CONDOR	0114. 0131. 0227. 0337. 0322. 0359. 0374. 0424. 0513. 0540.
CONFORAMA	0431.
CONIC	0329. 0296.
CONRAC	1435.
CONRAD	0513.
CONTEC	0322. 0359. 0197. 0067. 0540. 0424.
CONTI M.	0513.
CONTIN. EDIS.	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
CONTINENTAL	0549. 1639. 0513. 0114.
COSMEL	0359. 0490. 0513. 0540.
COSMOS	0513. 0359. 0262.
CRC	0111.
CROSLEY	0115. 0057. 0024. 0131.
CROWN	0540. 0374. 1639. 1657. 0336. 0359. 0262. 0057. 0513. 0131. 0077. 0097. 0141. 1420.
CRYSTAL	0111. 0513.
CS ELECTRONICS	0125. 0067. 0262.
CTC CLATRONIC	0057. 0322. 0114. 0374. 1423. 0067. 0230. 0262. 0415. 0359. 0513. 0077. 0557. 0540. 0227. 0131. 0424.
CXC	1638. 0415. 0114. 0490. 0131. 1639. 0136. 1657. 1658. 0230. 1363. 0125. 0097. 0513. 0077. 0024. 1227. 0111. 0327. 0547. 0196. 0067. 1317. 0336.
CYBERTRON	0262.
CYMATIC	0067. 0025. 0230.
CYV	0513.
D - VISION	0554. 0513. 0540.
DAEWOO	0060. 0067. 0111. 0354. 0359. 0361. 0375. 0502. 0513. 0545. 0554. 0557. 1390. 1412. 1450. 1453. 1574. 1601. 1613. 0540.
DAICHI	0540. 0359.
DAIMOND	1637.
DAINICHI	0067. 0262.
DALMAN	1453.
DANSAI	0329. 1608. 0513. 0067.
DANTAX	1423. 0513.
DATRONIC	0060. 0067. 0111. 0354. 0359. 0361. 0375. 0502. 0513. 0545. 0554. 0557. 1390. 1412. 1450. 1453. 1574. 1601. 1613. 0540.
DAWA	0513.
DAYMATER	0024. 0025. 0060. 0077. 0115. 0359. 1009. 1639. 0230.

DAYTEK	1121. 0572. 0513.
DAYTRON	0359. 0540. 0513. 1318.
DAYTRONIC	0060. 0067. 0111. 0354. 0359. 0361. 0375. 0502. 0513. 0545. 0554. 0557. 1390. 1412. 1450. 1453. 1574. 1601. 1613. 0540.
DCE	0557.
DE GRAAF	0513.
DECCA	0065. 0067. 0111. 1637. 0246. 0254. 0302. 0375. 0540. 0513.
DEITRON	0540. 0513.
DELTON	0557.
DEMACOLOR	0513.
DENKO	0322.
DENTAL	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
DENVER	1546. 0359. 1638. 0513. 1522.
DESMET	0246. 0114. 0025. 0230. 0359. 0513.
DEWO	1085.
DHS	0415. 0329. 0296. 0302. 0359. 0067. 0354. 1485.
DIADEM	0222.
DIAMAT	0540. 0513.
DIAMOND	0359. 0354. 1264. 1112. 1121. 1241. 0513. 0540. 1338. 0047.
DIBOSS	0513.
DIFFE	1514.
DIGATRON	0540. 0513.
DIGIHOME	1435. 0557.
DIGILINE	0513.
DIGITOR	0513. 0540.
DIK	0540. 0513. 0359.
DIKON	1551.
DINASTY	0359. 0354. 0513.
DISTAR	1085. 0513.
DIXI	0513. 0540. 1611. 0359.
DMTECH	1489.
DOMEOS	0513. 0434.
DOMLAND	0047. 0057. 0097. 0111. 0067. 0125. 0133. 0141. 0153. 0052. 0162. 0196. 0540. 0222. 0298. 0312. 0329. 0354. 0359. 0391. 0409. 0434. 0513. 0230. 2315.
DOMOH	1639. 0513.
DORIC	0052.
DTS	0359. 0513. 0153.
DUAL-TEC	0047. 0057. 0097. 0111. 0067. 0125. 0133. 0141. 0153. 0052. 0162. 0196. 0540. 0222. 0298. 0312. 0329. 0354. 0359. 0391. 0409. 0434. 0513. 0230. 2315.
DUMONT	0390. 0066. 0374. 0131. 0282. 0077. 0115. 1639. 0513. 0136. 0024.
DUNAI	0230.
DURABRND	0557. 0513.
DUX	0111. 0540.
DYNAMTC	0359. 0374.
DYNATRON	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
EASY LICING	1525. 1394. 1398. 1399.
ECCO	1346.
ECHO	0561.

ECHOSTAR	0359. 0513. 0067.
ECO LINE	0513.
EDAN LINE	0513.
EDISON	0549.
EI	0230. 0162. 0513. 1423. 1657. 0227.
EL	1525.
ELBE	0428. 0295. 0528. 0073. 0067. 0429. 0237. 0233. 0025. 0230. 0513. 0222. 0255. 1595. 1594. 1410. 1453. 0540. 1450.
ELCIT	0024. 0025. 0060. 0077. 0115. 0359. 1009. 1639. 0230.
ELECTRO TECH	0359.
ELEKTA	0359. 0424. 0322. 0354. 0111. 0513.
ELEKTRONIKA	1657. 0516.
ELEKTRONSKA IND.	0025. 0230.
ELEMIS	0230. 0513. 0336.
ELG	0540. 0513.
ELIN	0111. 0359. 0513. 0067. 0153. 0162. 0282. 0083. 0066. 0431.
ELITE	0262. 0322. 0114. 0513.
ELLEVISION	0322. 0527.
ELMAN	0025. 0230. 0077. 0196. 0067. 1700.
ELSAY	0513.
ELTA	0359. 0435. 0057. 0067. 0322. 0513.
EMATEC	0062. 0083. 0162. 0178. 0203. 0204. 0251. 0252. 0431. 0539. 0052. 1654. 0222. 2356. 4340. 4341.
EMCO	0057. 0060. 0131. 0227. 0298. 0374. 0435. 0540. 1227. 0467. 0513. 0230.
EMERSON	1638. 0415. 0114. 0490. 0131. 1639. 0136. 1657. 1658. 0230. 1363. 0125. 0097. 0513. 0077. 0024. 1227. 0111. 0327. 0547. 0196. 0067. 1317. 0336.
ENGEL	1563. 0230. 1611.
ENIE	0513.
ENZER	0579. 0513. 0561. 1485.
EROICA	0329.
ERRES	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
ESC	0067. 0539. 0336. 0513. 0540.
ESTEL	0230.
ETRON	0230. 0384. 1082. 0359. 0513. 0415. 1063.
EULANDER	0428. 0295. 0528. 0073. 0067. 0429. 0237. 0233. 0025. 0230. 0513. 0222. 0255. 1595. 1594. 1410. 1453. 0540. 1450.
EUMIG	0114.
EUROCOM	0230.
EUROLINE	0513. 0540.
EUROMAN	0111. 0322. 0513. 0067. 0336.
EUROPA	0540. 0513.
EUROPHON	0067. 0025. 0077. 1227. 0114. 0127. 0238. 0230.
EUROSTATUS	0513.
EUROVISION	1423.
EVELUX	0513.
EXCEL	0540. 0513.
EXPERT	0153. 0204. 1654.
EXQUISIT	0540. 0513.
FAGOR	0513. 0435.

FAIRMOST	0359.
FALCON	0359.
FAMILY LIFE	0540. 0513.
FELIX	0262. 0322. 0415. 0513.
FENNER	0359. 0424. 0513. 0540. 0544. 0354. 0111. 0516.
FERGUSON	0051. 0217. 0229. 0237. 0242. 0254. 0302. 0378. 0455. 0513. 1616. 0322. 1700.
FIDELIS	0067. 0296. 0359. 0513.
FIDELITY	0391. 0067. 0329. 1713. 0359. 0415. 1637. 0513. 0262.
FILSAI	0359. 0067.
FINLANDIA	0083.
FINLUX	0066. 0077. 0115. 0127. 0131. 0136. 0137. 0230. 0246. 0282. 0295. 0359. 0374. 0375. 0390. 0431. 0513. 0556. 0558. 1126. 0557. 0540. 0222.
FIRST LINE	0237. 0359. 0354. 1453. 0391. 0111. 0302. 0375. 0067. 0057. 0097. 1654. 0540. 0298. 0114. 0539. 0222. 0513. 0557. 0230. 1435. 0203. 1637. 1009. 1420.
FISHER	0363. 0133. 0066. 0067. 0314. 0115. 0197. 0149. 0290. 0024. 1657. 0391. 0539. 1658. 0572.
FLINT	0513. 0073. 0544.
FLORIDA	0067.
FNR	0077.
FORGESTONE	0051. 0217. 0229. 0237. 0242. 0254. 0302. 0378. 0455. 0513. 1616. 0322. 1700.
FORMENTI	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0136. 0540. 0196. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
FORTRESS	0024.
FRABA	0513.
FRIAC	0077. 0540. 0513.
FRONTECH	0083. 0057. 0329. 0359. 0125. 0230.
FS SOUND	0359.
FST	0065. 0067. 0111. 1637. 0246. 0254. 0302. 0375. 0540. 0513.
FUJI	0424.
FUJITECH	0513. 0111.
FUJITSU	0077. 0329. 0067. 0153. 0108. 0052. 0282. 0222. 1283. 1408. 1345. 0513.
FUMEO	0052.
FUNAI	0359. 0557. 1558. 0513. 0149. 1664. 0322. 0230.
FURICHI	1338.
FUSION	1435. 0557.
FUTRONIC	0322.
FUTURE	0540. 0513.
FUTURETECH	1638. 0415. 0114. 0490. 0131. 1639. 0136. 1657. 1658. 0230. 1363. 0125. 0097. 0513. 0077. 0024. 1227. 0111. 0327. 0547. 0196. 0067. 1317. 0336.
GALA	0329. 0296.
GALACTEX	0067. 0322.
GALANT	0359. 0415. 0424.
GALAXI	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
GALAXY - GALAXIS	0409. 0057. 0227. 0374. 0513. 0067.
GALERIA	0359.

GBC	0262. 0230. 0359. 0513. 0375. 0354. 1489. 0125. 0197. 0415. 0060. 0424. 0115.
GE	0242. 0547. 0051.
GEANT CASONTO	0062. 0083. 0162. 0178. 0203. 0204. 0251. 0252. 0431. 0539. 0052. 1654. 0222. 2356. 4340. 4341.
GEBER	0162.
GEC	0052. 0067. 1076. 0083. 0246. 0375. 1714. 0189. 0513. 1372.
GELOSO	0359. 0262. 0230. 0115. 0025. 0080. 0060. 0354.
GEMSOUND	0359. 0262.
GENERAL	0359. 0067. 0354. 0111. 0513. 0540. 0197.
GENERAL CORPORATION	0067. 0108. 0153. 0513.
GENERAL TECHNIC	0354. 0359.
GENESIS	0540. 0513.
GENEXXA	0390. 0162. 0540. 0262.
GERICOM	1383.
GIANT	0067. 0527. 0111. 0561. 0359.
GITEM	0242. 0513. 0351. 0111.
GM - GMC	0359. 0513. 0322.
GOLD	1526.
GOLD TOP	0424.
GOLDFUNK	0094.
GOLDHAND	0359. 0067.
GOLDLINE	0073.
GOLDSTAR	0075. 0082. 0083. 0111. 0067. 0125. 0141. 0145. 0153. 0052. 0227. 0277. 0275. 0329. 0540. 0359. 0384. 0557. 0561. 0925. 0547. 1459. 1498. 1476. 0513. 1607. 0542. 1614. 0230. 3044. 4206. 4207.
GOLDTECH	0097. 0513.
GOLDVISION	0322. 0359. 0067. 0513. 0505. 0424. 0111. 0557.
GOODMANS	0067. 0359. 0415. 0051. 0545. 0557. 0540. 0262. 0354. 0111. 0554. 0327. 0322. 0230. 0242. 1608. 0141. 0513. 1423. 0097.
GORENJE	0539. 1657. 0516. 1658. 1296. 0513. 1423. 0051.
GPM	0322. 0329. 0262. 0359.
GRADIENTE	0502.
GRAETZ	0062. 0066. 0083. 0096. 0108. 0111. 0136. 0149. 0153. 0162. 0252. 0290. 0322. 0327. 0374. 0390. 0391. 0222. 0513. 0539. 1423. 1445. 0052. 1654. 1713.
GRANADA	0062. 0066. 0083. 0096. 0108. 0111. 0136. 0149. 0153. 0162. 0252. 0290. 0322. 0327. 0374. 0390. 0391. 0222. 0513. 0539. 1423. 1445. 0052. 1654. 1713.
GRANDEN	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0136. 0540. 0196. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
GRANDIN	1453. 1654. 0073. 1548. 1569. 0544. 0141. 0424. 1564. 0230. 0536. 0114. 0262. 0540. 0422. 1549. 1412. 1383. 0557. 0513.
GREAT WALL	0490. 0322.
GRENADIER	0547. 0513. 0230. 1174.
GRONIC	0238. 1174. 0067. 0359. 0230.

GRUNDIG	0096. 0103. 0157. 0295. 0327. 0335. 0549. 1491. 1450. 1649. 1652. 1692. 0351. 1702.
GTRONIC	0495. 0513.
GTT	0359. 0424. 1638. 0374. 0513.
GUTTA	0495.
H & B	0513.
HADOR	1338.
HAIER	0540.
HALIFAX	0322.
HAMMERSTEIN	0322. 0067. 0384. 0422. 1082. 0359.
HAMPTON	0067. 0115.
HANIMEX	0262.
HANNOVER	1139. 1420.
HANSEATIC	0359. 1639. 0114. 0424. 0162. 0195. 0230. 0554. 0540. 0435. 0513. 1638. 0262. 0351. 0557. 1601. 0391. 0296. 0336. 0067. 0025.
HANTAREX	0513. 1436. 1383. 0077. 0238. 0359. 0025.
HARROW	0513.
HARWOOD	0540. 0513.
HAUPPAGE	0540. 0513.
HB	0557. 0513. 1489. 1459.
HCM	0322. 0359. 0424. 0513. 0543. 0540. 0067. 0230.
HEDZON	0540. 0513.
HEIRU	0322.
HELECTRONIC	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
HEMMERMANN	0391. 0127. 1009. 0077.
HENA	0513.
HEXA	0230. 0204.
HIFIVOX	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
HIGASHI	0067.
HIGHIWA	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 0415. 0073. 1420.
HIGHLINE	0540. 0513.
HIKONA	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 0415. 0073. 1420.
HILINE	0359. 0415. 0513. 0322.
HINARI	0322. 0513. 0329. 0262. 0327. 0065. 0359. 0080. 0363.
HISAWA	0513. 0262. 0073. 0544. 0557.
HISENSE	0083. 0145. 0539. 0540.
HISHITO	0513. 0197. 0207. 0296. 0337. 0557. 1423. 1608. 0467. 0351.
HISONIX	0359. 0415.
HIT	0024.
HITACHI	0513. 0067. 0082. 0083. 0094. 0095. 0119. 0137. 0142. 0160. 0178. 0189. 0197. 0296. 0329. 0326. 0431. 0496. 1393. 0547. 0554. 0569. 1016. 1076. 1259. 1369. 1423. 0052. 0540. 0222. 1711. 1714.
HITSU	0262. 0544. 0073. 0513.
HOHER	0513. 0540. 0557. 1383. 1423.
HOME ELECTRONICS	1437.

HORIZONT	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513 . 0409. 1672. 1705.
HORNYPHON	0540. 0513.
HOSHAI	0097. 0424. 0262. 0513.
HOSPITALIERE	0513.
HOWELL	0513.
HYD	1467. 1550.
HYPER	0067. 0125. 0262. 0322. 0329. 0336. 0359. 0415. 0424. 0435. 0497. 0513. 1435. 1638. 1639. 0230.
HYPSON	0141. 0025. 0544. 1434. 0557. 0336. 0540. 0513. 0097.
HYUNDAI	1475. 1450. 1568.
I. V.	0513.
IBERIA	0428. 0513.
IBERVISAO	0391.
ICE	0262. 0415. 0057. 0111. 0067. 0540. 0513. 0359. 0322.
ICS	0262. 0067. 0322.
IEG	0067.
IMC	0513.
IMPER	0322. 0359. 0111. 0262.
IMPERIAL	0057. 0060. 0131. 0540. 0227. 0298. 0359. 0374. 0435. 1227. 0467. 0513. 0230.
INCOBE	0067. 0359. 0290.
INDESIT	0107.
INDIANA	0513.
INGELEN	0162.
INGERSOLL	0359. 0513.
INNO HIT	0025. 0067. 0075. 0077. 0111. 0115. 0540. 0227. 0262. 0296. 0322. 0359. 0375. 0415. 0424. 0513. 1423. 0409. 1638. 1639. 4367.
INNOVATION	0540. 0513.
INTERBUY	0125. 0322. 0505. 0359. 1637. 0540. 0262. 0415.
INTERDISCOUN T	0513. 0092. 0119. 0242. 0174.
INTEREACTIVE	1637. 0540. 0513.
INTERECORD	0133.
INTERFUNK	0042. 0111. 0047. 0062. 0069. 0079. 0092. 0096. 0162. 0302. 0540. 0374. 1617. 1621. 1445. 0052. 0513. 1654.
INTERNAL	0540. 0513.
INTERVISION	0067. 0077. 0262. 0322. 0351. 0359. 0435. 0505. 0540. 0544. 1280. 0111. 0542. 1657. 0230.
INTRON	0322.
INWAH	0540.
IRRADIO	0075. 0097. 0111. 0125. 0136. 0230. 0262. 0322. 0296. 0329. 0359. 0415. 0528. 0557. 0561. 0495. 1126. 1269. 1296. 0547. 1459. 1525. 0542 . 0513. 1638.
ISKRA	0230. 0025. 0067.
ISUKAI	0424. 0262. 0513.
ITC	0513. 0067. 0230.
ITL	0359.

ITS	0262. 0540. 0359. 0067. 0513. 0322. 0415.
ITT	0062. 0066. 0083. 0096. 0108. 0111. 0136. 0149. 0153. 0162. 0252. 0290. 0322. 0327. 0374. 0390. 0391. 0222. 0513. 0539. 1423. 1445. 0052. 1654. 1713.
ITV	0111. 0060. 0354. 0540. 0322.
JCE	0262.
JEC	0513. 0197. 0207. 0296. 0337. 0557. 1423. 1608. 0467. 0351.
JET POINT	0513. 0384.
JINLIPU	0359.
JMB	0540. 0513.
JOCEL	0513. 0435. 0556.
JOHNSON	0067.
JPS	0505.
JRC	0435.
JUBILEE	0540.
JVC	0262. 0404. 0415. 0502. 1622. 0230. 0167.
KABEL	0300.
KAIDO	0083.
KAISER	0513. 0424.
KAISUI	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 0415. 0073. 1420.
KAMAR	0515.
KAMBROOK	0067. 0230. 0111. 0542. 0322. 0119.
KAMOSONIC	0067.
KAMP	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
KANGSLEY	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
KAOSHO	0064. 0067. 0075. 0082. 0227. 0296. 0312. 0322. 0359. 0375. 0384. 0422. 0453. 0513. 0515. 0542. 0544. 0547. 1309. 0111. 1382. 0540. 0528. 1657. 1658. 2066. 4267.
KAPSCH	0062. 0066. 0083. 0096. 0108. 0111. 0136. 0149. 0153. 0162. 0252. 0290. 0322. 0327. 0374. 0390. 0391. 0222. 0513. 0539. 1423. 1445. 0052. 1654. 1713.
KARCHER	0238. 0237. 0359. 0067. 0424. 0435. 0516. 0111. 0513. 0540.
KATHREIN	0513.
KAWA	0262. 0415.
KAWASHO	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 0540. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.
KAYA	0359. 0322.
KB	0162. 0391.
ARISTOCRAT	
KELCINATOR	0062.
KEN	1317.
KENDO	0051. 0222. 0230. 0300. 0295. 0073. 0542. 0080. 0077. 1227. 0359. 0513.
KENNEDY	0222. 0429. 0115. 0052. 1149. 0153. 0108.
KENNEX	0097. 0540. 0513. 4367. 0550. 1423. 0557.
KENYA	0528.
KERION	1639. 0513.
KEYMAT	1491. 1467. 1587. 0467. 0578. 0550. 0480. 0417. 2008. 2395. 1496. 4551. 0540. 1386. 1391.
KEYSMART	0513.

KIC	0515. 0067. 0237.
KIMAY	0322.
KINGDHOME	0513.
KIOTA	0359. 0322. 0544. 0415. 1082.
KITON	0540. 0513.
KITT	0067. 0322. 0513.
KITTEN	0513. 0111.
KIYOGIN	0067. 0025. 0237. 0230. 1174.
KLARMAX	0237. 0429. 0073. 1611. 0233. 0295. 0540. 0513. 0354.
KOBALTRONIC	0067. 0230. 1174.
KOBIC	0359.
KOLSTER	0237. 1614. 0513. 0322. 0262. 1227. 0077. 0067. 0230. 1174.
KONG WAM	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 0415. 0073. 1420.
KONICHI	0359.
KONKA	1302. 0513. 1420. 1116. 0540. 0415. 1261. 0145. 0262.
KONTAKT	0549.
KORPEL	0540. 0513.
KOSMOS	0540. 0513.
KOTRON	0322. 0359. 0230.
KRAKING	0230.
KRIESLER	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
KRONNE	0067. 0230.
KTV	0513.
KUBA ELECTRONIC	0133. 0083. 0391. 0230. 0067.
KUCCAI	0097.
KURO	0024. 0513. 0067. 0149. 0197. 0227. 0290. 0312. 0314. 0363. 0375. 1360. 1423. 1657. 1658. 1661. 1669. 0539.
KYOTO	0230. 0246.
L&S ELEKTRONIK	0557.
LAVA	0513.
LAVIS	1611. 0162. 0025.
LAZER	0513.
LCE	0415.
LEADER	0359.
LECSO	0540. 0513.
LEGENG	0490. 0359. 0513. 0067. 0322.
LENCO	0391. 0111. 0359. 0077. 0435. 0354. 0322. 0329. 0162. 0513.
LENOIR	1399. 0067. 0424. 0359. 0354. 1009. 1639. 0322. 0097. 0409. 1343. 0141. 1638. 1401. 1395. 1394. 1398. 1396. 0513.
LEVIS AUSTRIA	0540. 0513.
LEXUS	0374. 0322. 0513.
LEYCO	0513. 1453. 0322.
LG	0075. 0082. 0083. 0111. 0067. 0125. 0141. 0145. 0153. 0052. 0227. 0277. 0275. 0329. 0540. 0359. 0384. 0557. 0561. 0925. 0547. 1459. 1498. 1476. 0513. 1607. 0542. 1614. 0230. 3044. 4206. 4207.

LIFE	0359. 1435.
LIFETEC	0354. 0536. 0097. 0540. 0513. 0359. 0322. 026 2. 1638. 0557.
LIGHTSTAR	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 041 5. 0073. 1420.
LINTON	0133.
LLOYD'S	0422. 0515. 1082. 0359. 0415. 0052. 0136. 009 6. 0067. 0322.
LME	0025. 0067. 0114. 0204. 0237. 0435. 0230.
LOCATEL	0351. 0619. 1445.
LOEWE	0024. 0047. 0050. 0246. 0277. 0402. 0513. 092 5. 1637.
LOGIK	0097. 0384. 0422. 0374. 0513. 0146.
LOVE	0428. 0295. 0528. 0073. 0067. 0429. 0237. 023 3. 0025. 0230. 0513. 0222. 0255. 1595. 1594. 1 410. 1453. 0540. 1450.
LS ELEKTRONIK	0557.
LTV	0062. 0083. 0162. 0178. 0203. 0204. 0251. 025 2. 0431. 0539. 0052. 1654. 0222. 2356. 4340. 4 341.
LUMA	0354. 0067. 0359. 0080. 0108. 0513. 0540. 033 7. 0222. 0295. 0052. 0153.
LUMATRON	0513.
LUXMAY	0540. 0513. 0490.
LUXOR	0052. 0075. 0082. 0083. 0067. 0137. 0540. 017 8. 0162. 0252. 0390. 0431. 0539. 0556. 1016. 0 222. 1713.
LXI	0547.
LYOTRON	0075. 0082. 0083. 0111. 0067. 0125. 0141. 014 5. 0153. 0052. 0227. 0277. 0275. 0329. 0540. 0 359. 0384. 0557. 0561. 0925. 0547. 1459. 1498 . 1476. 0513. 1607. 0542. 1614. 0230. 3044. 42 06. 4207.
M.D.C	1638.
MACROM	0480.
MADISON	0513. 0540.
MAGAVOX	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 015 7. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1 383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513 . 0409. 1672. 1705.
MAGNADYNE	0024. 0025. 0060. 0077. 0115. 0359. 1009. 163 9. 0230.
MAGNAFON	1639. 0077. 0067. 0025. 0513. 0230. 1126. 013 1. 0238.
MAGNASONIC	0111.
MAGNAVOX	0540. 0111.
MAGNEX	0513. 0322.
MAGNUN	0141. 0374. 0359. 1638. 0255. 0540.
MAKROSONIC	1324.
MANDI	0540.
MANDOR	0322.
MANESTH	0513. 0114. 0052. 1654. 0067. 0540. 1608. 032 2.
MANHATTAN	0359. 0097. 0513.
MARANTZ	0513. 0528.
MARECH	0513. 0114.
MARK	0354. 0513. 0336.
MARSHALL	0359. 0262.
MASCOM	0513.
MASCOT	0057.
MASUDA	0262. 0322. 0513. 0300.
MATCH ITALIA	0359. 0513. 0322.

MATSUI	0549. 0351. 0397. 0359. 0196. 0067. 0065. 0300. 0536. 1016. 0415. 1422. 0111. 0513. 0322. 0060. 0539. 0336.
MATSIKA	0067. 0322.
MATSUVIANA	0528.
MAXAM	0359. 0322.
MAXDORF	0322. 0561. 0495.
MAXELL	0329. 0424. 0359. 0025.
MAXIMAL	0230.
MAXON	0359.
MAXWELL	0025. 0077. 0513.
MB LINE	0322.
MC MICHAEL	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
MCE	0359. 0322. 0527. 0513.
MCM	0359.
MECOA	0513.
MEDIASONIC	0513.
MEDIATOR	0540. 0513.
MEDION	1638. 0540. 0097. 1435. 1412. 0513. 1396.
MEGATRON	0547.
MEGAVISION	0359.
MEGHA	0513.
MELBOX	0024. 0025. 0096. 0111. 0204. 0237. 0490. 0540. 0230. 1611.
MELECTRONIC	0060. 0066. 0133. 0136. 0137. 0181. 0282. 0295. 0351. 0354. 0359. 0390. 0513. 1009. 1614. 1638. 0540. 0222. 4340. 4341.
MELVOX	0025. 0162.
MEMOREX	0322.
MEMPHIS	0322. 0067. 0490. 0359.
MERCURY	0322. 0067. 0384. 0359. 0544. 0111. 0513. 0515. 0237.
MERRIT	0162.
METEOR	0238.
METZ	0024. 0078. 0079. 0097. 0103. 0111. 0157. 0338. 0349. 0402. 0460. 0462. 0513. 1487. 1499. 0351. 1621. 1628. 2140.
MGA	0322. 0262. 0354. 1637. 0513. 0547.
MGAON	0322.
MICROMAXX	0295. 0513. 0540.
MICRON	0067.
MICROSONIC	0572. 1139.
MICROTEK	0561. 1127. 0242. 0495. 0359. 0513.
MIGROS ELECTR	0295.
MINATO	0540. 0513.
MINERVA	0096. 0103. 0157. 0295. 0327. 0335. 0549. 1491. 1450. 1649. 1652. 1692. 0351. 1702.
MINERVA FRANCE	0549.
MINOKA	0540. 0513.
MISTRAL	0051. 0217. 0229. 0237. 0242. 0254. 0302. 0378. 0455. 0513. 1616. 0322. 1700.
MITRONIC	0329.
MITSUBISHI	0024. 0513. 0047. 0065. 0103. 0149. 0197. 0230. 0353. 0354. 0359. 0547. 0527. 1637. 0540. 1661. 1691. 1692.

MITSUTI GENERAL	0298. 0233.
MIVAR	0025. 0058. 0068. 0067. 0075. 0105. 0408.
MKC	0578.
MKM	0238.
MOBILE TV	0513.
MOTION	0153. 1149. 0238. 0108. 0114. 0513. 1637. 013 3. 0077. 0540. 1126. 0083.
MTC	0336. 1296. 0083. 1657. 1637. 0296. 0230.
MULTIMAT	0238.
MULTISTANDA RD	0077.
MULTITECH	0359. 0557. 0141. 0067. 0262. 0149. 0025. 122 7. 0125. 0077. 0178. 0162. 0322. 1614. 0490. 0 336. 0354. 0545. 0540. 1613. 0230. 1657. 0513 .
MURPHY	0052. 0230. 0083. 1445.
MUSIKLAND	0540. 0513.
MUSTAG	1121.
MYRYAD	0540. 0513.
NAD	0547. 0162. 0391.
NAGOYA	0230. 0441.
NAIKO	0540. 0513.
NAKAMURA	0540. 0513.
NAONIS	0062. 0080. 0108. 0153. 0052. 0197. 0242. 029 5. 0390. 0428. 0429. 0435. 0222. 0513. 1149. 1 181. 0540. 1653.
NARANYA	1531.
NARITA	0547. 0354. 0322. 0067.
NASSA NAGEL	1563. 0230. 1611.
NATIONAL	0518. 0310.
NEC	0149. 0359. 0065. 0427. 1497. 1418. 0447. 043 0. 1359. 0472. 0540. 0237. 0544. 0354. 0554. 0 513.
NECKERMANN	0024. 0047. 0057. 0060. 0069. 0080. 0083. 011 1. 0114. 0133. 0148. 0157. 0167. 1637. 0178. 0 195. 0227. 0230. 0295. 0300. 0312. 0337. 0359 . 0374. 0409. 0467. 0174. 0540. 1361. 0513. 16 38. 1639. 0351. 0495.
NEI	0435. 0230. 0490. 0262. 0513.
NEOVIA	0513. 1459. 1568. 1383. 1543. 1382. 1514. 145 0. 1301.
NESCO	0327. 0125. 0375. 0312. 0222.
NETSAT	0540. 0513.
NEUFUNK	0513.
NEW GOLDVISION	0322. 0359. 0067. 0513. 0505. 0424. 0111. 055 7.
NEWMAR	0067. 0230. 1174.
NEWORLD	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 041 5. 0073. 1420.
NEWTECH	0067. 0242. 0513.
NEXIUS	0556. 1422. 0513. 1393. 0540.
NFREN	1555.
NICAMAGIC	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0115. 0136. 054 0. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0 513. 1637. 1639. 1654.
NIKKAI	0513. 0322. 0067. 0329. 0082. 0141.
NIKKEI	1467. 1550. 1399. 0540. 0556. 1537. 0513. 032 2. 0097.
NIKKO	0547. 0513. 0111.

NISSAN	0384.
NOBLEX	0149. 0354. 0422. 0197. 1661. 0415. 0359. 1283. 0528.
NOBLIKO	0067. 1126. 0136. 0131. 1227.
NOGAMATIC	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
NOKIA	0066. 0162. 0513. 0252. 0322. 0390. 0431. 0539. 0556. 0558. 0591. 1423. 0222.
NORDING	0077. 0131.
NORDLAND	0230.
NORDMENDE	0049. 0052. 0062. 0090. 0092. 0094. 0095. 0115. 0119. 0229. 0242. 0424. 0455. 0524. 0556. 0557. 1045. 0513. 1422. 1423. 0540. 1435. 1514.
NORDTON	0062. 0080. 0108. 0153. 0052. 0197. 0242. 0295. 0390. 0428. 0429. 0435. 0222. 0513. 1149. 1181. 0540. 1653.
NORDWAY	0298. 1657.
NORFOLK	0441.
NORM N	0513.
NORMEREL	1630. 0540.
NORTEK	0513. 0097. 0141.
NORTON	0359. 0424.
NORWAY	0298. 1657.
NOVA	0329.
NOVAK	0540. 0513.
NOVATRONIC	0359. 0111. 0322. 0513. 0354. 0540. 0329.
NU-TEC	0539. 0561.
NUCLEAR	1227. 0080. 0115. 0540. 0097. 0302. 0513. 1126. 0025. 0077. 0083.
O GENERAL	0359. 0149.
OCEANIC	0062. 0083. 0162. 0178. 0203. 0204. 0251. 0252. 0431. 0539. 0052. 1654. 0222. 2356. 4340. 4341.
OCTAL	0067.
OCTAN	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
ODEON	0359. 0322. 0111. 0513.
OEC ELECTRONIC	0329. 1494.
OKANO	0359. 0227. 0302. 0513.
OLIDATA	1378.
OLIVETTI	0527.
OLMAL	0025. 0237. 0513. 0262. 0322. 0125. 0230. 1174. 1639.
OLYMPIA	1423.
OLYMPIC	0359. 0424.
OMEGA	0415. 0322. 0262.
ONCEAS	0359. 0067. 0060.
ONDIOLA	0513.
ONIDA	0302.
ONIEL	0359.
ONWA	0415. 0556. 0262. 0361. 0077. 0322.
OPERA	0540. 0513.

OR - ON	0424.
ORAVA	0230. 0024. 0513.
ORBISAT	0067.
ORBIT	0513.
ORIENT	0359.
ORION	0065. 0127. 0195. 0196. 0262. 0300. 0322. 0329. 0359. 0407. 0409. 0415. 0418. 0447. 0472. 0544. 0556. 0557. 0513. 1009. 0141. 1368. 1422. 0540.
ORION	0111. 0119. 0230. 1422. 0415. 0441. 0513. 1059.
ORLINE	0540. 0513.
ORMOND	0097. 0513.
ORSOWE	0025.
OSAKA	0195.
OSAKI	0111. 0195. 0513. 0067. 0262.
OSIO	0075. 0513. 0262.
OSO	0262.
OSUME	0540.
OTAKE	0300. 0195.
OTF	0230. 0111.
OTHER	5013. 5023.
OTHER LINE	0067. 0025. 0435. 0513.
OTTO VERSAND	0047. 0067. 0083. 0111. 0114. 0125. 0127. 0133. 0157. 0162. 1637. 0178. 0189. 0195. 0197. 0230. 0233. 0242. 0296. 0300. 0310. 0311. 0321. 0326. 0337. 0359. 0391. 0409. 0415. 0418. 0427. 0434. 0435. 0174. 0351. 0540. 0513. 1652. 0495. 0445. 1684.
OVP	0513.
PACIFIC	0513.
PAEL	0067. 1126. 0096.
PALLADIUM	0024. 0069. 0080. 0083. 0114. 0148. 0157. 0174. 1637. 0227. 0295. 0359. 0409. 0351. 0540. 0513.
PALSONIK	0322. 0067. 0329. 0302. 0262. 0359.
PANAMA	0067. 0322. 0057. 0540. 0513.
PANASHIBA	0359.
PANASONIC	0157. 0310. 0349. 0402. 0518. 1371. 1431. 0351. 0052. 0230. 1684. 1685. 1686. 1689. 0427. 2027.
PANAVISION	0513. 0295. 0322. 0536. 0505. 1639.
PANAVOX	0067. 0359. 0424. 1121. 0572. 1325. 1139. 0545. 1447. 0513.
PANDA	0310.
PANORAMA	0505. 0067. 0536. 0262. 0359.
PANORAMIC	0092.
PATH CINEMA	0025. 0067. 0114. 0204. 0237. 0435. 0230.
PATH MARCONI	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
PAUSA	0359.
PCM	0513. 1639. 0114.
PEACOCK	0067. 0111.
PEONY	0527.
PERDIO	0513.
PERFEKT	0513.
PERSHIN	0204. 0096.
PHILARMONIC	0060. 0067.

PHILBIX	0246. 0114. 0025. 0230. 0359. 0513.
PHILCO	0024. 0057. 0060. 0115. 0131. 0149. 0227. 0298. 0359. 0374. 0435. 0572. 1139. 1611. 0513. 0230.
PHILIPS	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
PHOENIX	0238. 0114. 0111. 0115. 0513.
PHONOLA	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
PIONEER	0540. 0162. 1508. 0464. 0474. 1527. 0095. 0302. 0119.
PLANTRON	0359. 0513. 0322.
PLASMATECH	1383. 1436.
PLATINIUM	0528.
PLAYDOR	0322.
PLAYSONIC	0067. 0237. 0024. 0513.
POLYTRON	0513.
POP	0322. 0095.
POPPY	0359.
PORTLAND	0540. 1638. 0513. 0354.
POWERJPOINT	0540. 0513.
PRANDONI	1227. 0080. 0115. 0540. 0097. 0302. 0513. 1126. 0025. 0077. 0083.
PRECISION	0067. 0329.
PREMIER	1116. 0322.
PRIMA	0505. 0067. 0329. 0322.
PRINCE	1227. 0080. 0115. 0540. 0097. 0302. 0513. 1126. 0025. 0077. 0083.
PRINCESS	0329. 0540. 0359.
PRINSTON	0141.
PROCYON	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
PROFESSOR	0111.
PROFEX	0359. 0435. 0131. 0298. 0162. 0230.
PROFILINE	0513.
PROFILO	0111. 0513. 0025.
PROFITRONIC	0077. 0540. 0513.
PROLINE	0295. 0554. 0375. 0230. 0418. 0540. 0513.
PROSONIC	0513. 1638. 0415.
PROTECH	0067. 0091. 0097. 0111. 0230. 0322. 0336. 0359. 0374. 1357. 0540. 0513. 1638. 1639.
PROTON	0547.
PROVISION	0359. 0513. 0409. 0540. 0354. 1641. 0390. 0743. 0322.
PVISION	1489.
PYE	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
PYGMY	0024. 1621.
QUADRAL	0374.
QUADRIGA	0540.
QUADRO	0579. 1410. 1112. 0374. 0513. 1423.
QUALCRAFT	0329. 0262.

QUASAR	0077. 0196. 0329. 0136. 0025. 1383. 0237. 1126. 0238. 0131.
QUEENFIDELITY	0060. 0067. 0111. 0354. 0359. 0361. 0375. 0502. 0513. 0545. 0554. 0557. 1390. 1412. 1450. 1453. 1574. 1601. 1613. 0540.
QUELLE	0047. 0065. 0066. 0069. 0374. 0075. 0077. 0083. 0094. 0096. 0097. 0103. 0108. 0111. 0067. 0125. 0136. 0137. 0148. 0149. 0157. 0162. 0164. 0167. 1637. 0195. 0196. 0197. 0230. 0242. 0282. 0290. 0295. 0296. 0298. 0300. 0302. 0310. 0312. 0322. 0326. 0329. 0337. 0351. 0359. 0375. 0390. 0391. 0409. 0418. 0427. 0431. 0222. 0434. 0516. 0558. 1126. 0540. 0513. 1639. 1649. 1651. 1652. 1653. 1654. 1657. 1658. 1672. 0174. 0495.
QUESTAR	0197. 0149.
R. LINE	0540. 0513.
RADIALVA	0513. 0354. 0540.
RADIOLA	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.
RADIOMARELLI	0060. 0024. 0359. 0077. 0025. 0115. 0230. 0111. 0374. 0513. 1009. 1639.
RADIONETTE	0066. 0282. 0052. 1654.
RADIOSHACK	0547. 0540. 0513.
RADIOTONE	0107. 0359. 0111. 0536. 0322. 0336. 0513. 1638. 0255. 0540. 0227.
RANK / RBM	0052. 0435. 0295. 0230.
REALISTIC	0547.
RECOR	0374. 0513. 1637. 0540.
RED STAR	0513.
REDDER	0233. 0237. 0197.
REDIFFUSION	0162. 0052.
REDO	0359. 0354.
REDPOINT	0549.
REFLEX	0513. 1639. 0097. 0540.
REGENTE	0359.
RELISYS	1383.
RENDER	0550. 1511. 1412. 0417. 1469. 0513.
REVOX	1637. 0540. 0513.
REX	0062. 0080. 0108. 0153. 0052. 0197. 0242. 0295. 0390. 0428. 0429. 0435. 0222. 0513. 1149. 1181. 0540. 1653.
RFT	0262. 0540. 0242. 0359. 0336. 1611. 0024. 0363. 0077. 0311.
RHINEX	0561.
RICONH	0540. 0513.
RITZ	0230.
RM 2000	1639. 0513. 0097.
ROADSTAR	0076. 1453. 0359. 0141. 0097. 0540. 0528. 0557. 1423. 1469. 0262. 0513. 1343. 1525. 1435. 0556.
ROBERTS	0327.
ROBOTRON ELECTR	0024. 0363.
RODEX	0540. 0513.
ROSE&HOLIET	0539.
ROSITA	0359.
ROSNER	0067.
ROWA	0359. 0513. 0528. 0067. 0322.
ROWSONIC	0067.

ROYAL	0359. 0322. 0262. 0374. 0513. 0067. 0556. 0424. 0543. 0141. 1420.
ROYAL LUX	0556.
RUEFACH	0391. 0111. 0359. 0077. 0435. 0354. 0322. 0329. 0162. 0513.
RUKOPIR	0540. 0513.
RUNCO	1360.
SABA	0025. 0051. 0055. 0090. 0092. 0094. 0095. 0111. 0119. 0164. 0181. 0229. 0242. 0513. 0557. 0052.
SAGEM	0073.
SAINEL	0230.
SAISHO	0083. 0196. 0067. 0065. 0300. 0354. 0418. 0237. 0111. 0322. 0262.
SAITO	0062. 0083. 0162. 0178. 0203. 0204. 0251. 0252. 0431. 0539. 0052. 1654. 0222. 2356. 4340. 4341.
SAIVOD	0540. 0513.
SAKAI	0067.
SAKIO	0359. 0354. 0322.
SAKURA	0359.
SALORA	0052. 0075. 0080. 0082. 0083. 0137. 0540. 0178. 0162. 0513. 0252. 0390. 0431. 0539. 0556. 1016. 0230. 1702. 0222.
SAMBERS	0329. 1126. 0077. 0025. 1124. 0237. 0238. 0131.
SAMPO	0111.
SAMSUNG	0064. 0067. 0075. 0082. 0227. 0296. 0312. 0322. 0359. 0375. 0384. 0422. 0453. 0513. 0515. 0542. 0544. 0547. 1309. 0111. 1382. 0540. 0528. 1657. 1658. 2066. 4267. 5064.
SAND	0540.
SANDOR	0062. 0083. 0162. 0178. 0203. 0204. 0251. 0252. 0431. 0539. 0052. 1654. 0222. 2356. 4340. 4341.
SANDRA COLOR	0025. 0067.
SANSUI	1423. 0359. 0415. 0424. 1469. 0544. 0539. 1340. 0540. 1237. 0322. 0557. 0149. 0513.
SANWA	0024. 0513. 0067. 0149. 0197. 0227. 0290. 0312. 0314. 0363. 0375. 1360. 1423. 1657. 1658. 1661. 1669. 0539.
SANYO	0024. 0513. 0067. 0149. 0197. 0227. 0290. 0312. 0314. 0363. 0375. 1360. 1423. 1657. 1658. 1661. 1669. 0539.
SAR	0083. 0513. 0067.
SATRONIC	0057.
SATUM	0354. 0359. 0114. 0513. 0227. 0136. 0025.
SAVE	0540. 0513.
SAVVILLE	0065. 0127. 0195. 0196. 0262. 0300. 0322. 0329. 0359. 0407. 0409. 0415. 0418. 0447. 0472. 0544. 0556. 0557. 0513. 1009. 0141. 1368. 1422. 0540.
SBR	0024. 0042. 0067. 0111. 0119. 0133. 0153. 0157. 0302. 0391. 0536. 0586. 1317. 1364. 1380. 1383. 1557. 1607. 1617. 1618. 1630. 0540. 0513. 0409. 1672. 1705.

SCHAUB LORENZ	0062. 0097. 0111. 0162. 0178. 0227. 0252. 032 2. 0354. 0359. 0374. 0384. 0424. 0431. 0222. 0 435. 1393. 1459. 1469. 1475. 1489. 0557. 0052 . 0513. 1638. 1639. 1654.
SCHNEIDER	0024. 0042. 0067. 0077. 0080. 0097. 0111. 011 5. 0119. 0125. 0133. 0141. 0153. 0157. 0222. 0 230. 0262. 0272. 0298. 0302. 0329. 0359. 0374 . 0391. 0409. 0415. 0434. 0513. 0533. 0536. 05 40. 0544. 0586. 1269. 1317. 1364. 1380. 1383. 1423. 1496. 1533. 1557. 1607. 1617. 1618. 163 0. 1639. 1672. 1705. 2008. 2395. 4551.
SCOTLAND	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0136. 0540. 019 6. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0 513. 1637. 1639. 1654.
SCOTT	0114. 1639. 1638. 0547. 0327. 1317.
SEARS	0024. 0513. 0067. 0149. 0197. 0227. 0290. 031 2. 0314. 0363. 0375. 1360. 1423. 1657. 1658. 1 661. 1669. 0539.
SEAWAY	0513.
SEDIP	0025. 0067. 0114. 0204. 0237. 0435. 0230.
SEELVER	0540. 0513.
SEG	0111. 0057. 0077. 0097. 0067. 0131. 0540. 025 2. 0262. 0322. 0329. 0359. 0363. 0435. 0513. 1 227. 1423. 1639. 0230.
SEI	0024. 0077. 0115. 0127. 0169. 0162. 0195. 019 6. 0222. 0262. 0295. 0300. 0359. 0391. 0409. 0 528. 0556. 0581. 1009. 1022. 1422. 0513. 1433 . 1434. 1565. 1622. 0540. 0445. 1639.
SEIGA	0024. 0513. 0047. 0065. 0103. 0149. 0197. 023 0. 0353. 0354. 0359. 0547. 0527. 1637. 0540. 1 661. 1691. 1692.
SEIKO	0354.
SEITECH	0556.
SELECO	0062. 0080. 0108. 0153. 0052. 0197. 0242. 029 5. 0390. 0428. 0429. 0435. 0222. 0513. 1149. 1 181. 0540. 1653.
SELECT	0513.
SELTEN	1432.
SEMP	0337.
SENCORA	0359.
SENDAY	0513.
SENTRA	1608. 0262. 0207.
SERINO	0073.
SET	0435. 0513.
SETRON	0359.
SHARP	0067. 0149. 0197. 0321. 0311. 0445.
SHINTOSHI	0513. 0540.
SHIVAKI	0311. 0540. 0513. 0230. 0111.
SHIWAN	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 041 5. 0073. 1420.
SHNIED	0322.
SHORAI	0195.
SHOV	0415. 0359. 0322. 0513. 0067.
SIAREM	0025. 0115. 0077. 0024.
SICANTIC	0052. 0075. 0082. 0083. 0067. 0137. 0540. 017 8. 0162. 0252. 0390. 0431. 0539. 0556. 1016. 0 222. 1713.
SICE	1652.
SIDEC	0230.
SIEL	0230.
SIEMENS	0039. 0069. 0103. 0148. 0157. 0513. 0329. 033 5. 0351. 1651. 1652.
SIERA	0540. 0513.

SIESTA	1657. 0336. 0111.
SILVA	0149. 0359. 0067. 0302. 0322. 0298. 0513. 0329.
SILVER	0149. 0262. 0513. 0540. 0322.
SIMATEC	0065. 0127. 0195. 0196. 0262. 0300. 0322. 0329. 0359. 0407. 0409. 0415. 0418. 0447. 0472. 0544. 0556. 0557. 0513. 1009. 0141. 1368. 1422. 0540.
SIMTEL	0111. 0262. 0322. 0424. 0133.
SINGER	0359. 0077. 0060. 0115. 1227. 0025. 0024. 0513. 0067. 0429. 0111. 0415. 0540. 1311. 1638.
SINOTECH	0322. 0495. 0561. 0374. 0141.
SINUDYNE	0024. 0077. 0115. 0127. 0169. 0162. 0195. 0196. 0222. 0262. 0295. 0300. 0359. 0391. 0409. 0528. 0556. 0581. 1009. 1022. 1422. 0513. 1433. 1434. 1565. 1622. 0540. 0445. 1639.
SIREL	0025.
SKANTIC	0052. 0075. 0082. 0083. 0067. 0137. 0540. 0178. 0162. 0252. 0390. 0431. 0539. 0556. 1016. 0222. 1713.
SKAY	0540. 0513. 0424.
SKY LINE	0141. 0067.
SLAVA	0067.
SLIDING	1549. 0513. 1555. 0556. 1383. 1543. 1453. 2008. 2395. 1496. 4551. 0540. 1569. 1564. 1412.
SMARAGD	0549.
SMR	0025. 0077. 0513.
SOLAVOX	1654. 1713. 0162. 0082. 0230.
SOMBER	0024. 0025. 0096. 0111. 0204. 0237. 0490. 0540. 0230. 1611.
SONICX	0513.
SONIKO	0540. 0513.
SONITRON	0067. 0290. 0539. 0024.
SONNECLAIR	0540. 0513.
SONOKO	0322. 0359. 0067. 0513. 0505. 0424. 0111. 0557.
SONOLOR	0162. 0431.
SONORO	0359. 0322. 0111. 0513.
SONTEC	0359. 1657. 1639. 0513. 0125.
SONY	0065. 0149. 0539. 0513. 0785. 1382. 0167. 1672. 0174. 0495.
SOUND COLOR	1638. 0540. 0322. 0513. 0557. 0141. 0415. 0143.
SOUND DESIGN	0547.
SOUNDMASTER	0359.
SOUNDVISION	0077. 0513. 0262.
SOUNDWAVE	0374. 0322. 0513.
SOUTHERN CROSS	1614.
SOWTECH	1657.
SPARKLE	0513.
SPECTRA	0322. 0513. 0354.
SPECTRUM	0547.
SPORT GENEXXA	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0136. 0540. 0196. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0513. 1637. 1639. 1654.

SSANGYONG	0064. 0067. 0075. 0082. 0227. 0296. 0312. 0322. 0359. 0375. 0384. 0422. 0453. 0513. 0515. 0542. 0544. 0547. 1309. 0111. 1382. 0540. 0528. 1657. 1658. 2066. 4267.
SSS	0359. 0557. 1558. 0513. 0149. 1664. 0322. 0230.
STAG	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 0415. 0073. 1420.
STANDARD	0359. 0060. 0067. 0262. 0513. 0111. 0114.
STAR	0513.
STARLINE	0513.
STARLITE	0322. 0359. 1638. 0111.
STARLUX	0359. 0513. 0067.
START	0513.
STASSFURT	0262. 0540. 0242. 0359. 0336. 0363. 1611. 0024. 0077. 0311.
STENWAY	0424.
STERLING	0540. 0513.
STERN	0062. 0080. 0108. 0153. 0052. 0197. 0242. 0295. 0390. 0428. 0429. 0435. 0222. 0513. 1149. 1181. 0540. 1653.
STRATO	0540. 0513. 0322.
STRONG	1432. 1586.
STT SONIG	0111.
STV	0162.
STVI	0230. 0067.
SUNIC LINE	0513.
SUNKAI	0447. 0073. 0513. 0549. 0300. 0195.
SUNNY	0415.
SUNSTAR	0536. 1639. 0322. 0359. 0513.
SUNWATT	0111.
SUNWOOD	0513. 0359.
SUPERLA	0230. 0025.
SUPERSONIC	0539. 0544. 1637. 0415. 0513. 0359. 1094. 0322.
SUPERTECH	0359. 0513. 0415. 0474. 0262. 1638. 1453. 0298.
SUPERTONE	0025. 0067. 0114. 0204. 0237. 0435. 0230.
SUPRA	0359. 0354. 0322. 0329. 0547. 0067. 0422.
SUPREME	0136. 0060.
SUTRON	0359.
SVA	0561.
SYC LINE	0067. 0359.
SYDNEY	0067.
SYSLINE	0540. 0513.
SYTEL	0246. 0114. 0025. 0230. 0359. 0513.
TADISTAR	0374. 0262.
TAISHO	0230.
TAKARA	0513.
TALENT	1085.
TALITA	0024. 0025. 0096. 0111. 0204. 0237. 0490. 0540. 0230. 1611.
TAMASHI	1323.
TANDBERG	0024. 0050. 0092. 0094. 0195. 0246. 0295. 0349. 0222. 1628.
TANDY	0083. 0080. 0067. 0262.
TASHIKO	0080.
TASTER	0111. 0322. 0262.
TATUNG	0246. 0067. 0111. 0375. 1637. 0254. 0065. 0242. 0513.

TAUTO	0513.
TCL	0561.
TCM	0540.
TD DESIGN	1637.
TDA	0557.
TEAC/TEAK	1637. 1607. 0391. 0544. 0561. 0222. 0359. 159 2. 0111. 0047. 1269. 0513.
TEAM	0424.
TEC	0047. 0057. 0097. 0111. 0067. 0125. 0133. 014 1. 0153. 0052. 0162. 0196. 0540. 0222. 0298. 0 312. 0329. 0354. 0359. 0391. 0409. 0434. 0513 . 0230. 2315.
TECCO	0092. 0067. 0359.
TECHLINE	0077. 0097. 0513. 0540.
TECHNEMA	0025. 0067. 0083. 0111. 0114. 0136. 0540. 019 6. 0227. 0230. 0322. 0354. 0359. 0435. 0542. 0 513. 1637. 1639. 1654.
TECHNICAL	0513.
TECHNICS	0359. 0427. 0310.
TECHNIKA	0262. 0359.
TECHNILAND	0302.
TECHNISAT	0540. 4465. 0513.
TECHNISSON	0557.
TECHNOL	0359. 0354. 0067. 0513. 1637. 1094. 0544. 032 2.
TECHWOOD	0513. 1423.
TECNIMAGEN	0540.
TECNISON	0111. 0067. 0359.
TECO	0143. 0196. 0222. 0262. 0322. 0359. 0415. 051 3. 1343. 1410. 1423. 0540. 1440. 1469. 1559. 1 578. 1587. 1588. 1638. 1639. 1666. 1711.
TECSONIC	0572.
TEDELEX	0230. 0359. 0111. 0302. 0067. 0490. 0561. 051 3. 1094. 1243. 0528.
TEINEL,SA	0230. 1639.
TEK	1127.
TEKA	1127.
TEKNANT	0424. 0513. 0359.
TEKNIKA	1614.
TEKON	0384. 0359.
TELEAVIA	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 009 6. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0 455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
TELECHROM	0424. 0513.
TELECOR	0540. 0513.
TELEFAX	0359.
TELEFUNKEN	0051. 0092. 0094. 0095. 0107. 0111. 0119. 014 1. 0164. 0229. 0242. 0378. 0524. 0528. 0540. 0 513. 0579. 1191. 1269. 1301. 1616.
TELEFUSION	0540. 0513.
TELEGAZI	0391. 0162. 0540. 0513.
TELEKTRON	0359. 0077.
TELEMASTER	0513.
TELEMEISTER	0540.
TELEOPTA	0359.
TELEPAC	0359.
TELEPOINT	0513.
TELERENT	1637.

TELESONIC	0513. 1338.
TELESTAR	0374. 0359. 0322. 0536. 0336. 0111. 0302. 0513.
TELESYSTEM	1548. 1475. 0513. 2008. 2395. 1496. 4551. 0540.
TELETECH	0097. 0513. 0057. 0359. 0540.
TELETON	0067. 0108. 0153. 0052. 0083. 0149.
TELEVIEW	0540. 0513.
TELEXA	0077.
TELRA	0111. 0513.
TEMCO	0195.
TEMPEST	0540. 0513. 0067. 0359. 0262.
TENNESSEE	0540. 0513.
TENSAI	0060. 0066. 0067. 0077. 0097. 0111. 0114. 0195. 0238. 0262. 0282. 0302. 0354. 0359. 0415. 0540. 0542. 0513. 1639. 0230.
TENSON	0359.
TESLA	0024. 0230. 0111. 0513. 0415. 0262. 0237. 0528. 0540.
TESLA SLOW	0024. 0230. 0111. 0513. 0415. 0262. 0237. 0528. 0540.
TETRA	0230. 0114.
TEVION	0540. 0557. 0513. 1377.
TEXET	0067.
THES	1440.
THOMAS	0544.
THOMSON	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
THORN	0051. 0217. 0229. 0237. 0242. 0254. 0302. 0378. 0455. 0513. 1616. 0322. 1700.
TIME	1537. 1489. 0513.
TMK	0196. 0547.
TOBISHI	0262. 0359. 0384. 0195. 0067. 0322.
TOBO	0322. 0359.
TOKAI	0359. 0322. 0435. 0540. 0513.
TOKIWA	0359. 0322. 0435. 0540. 0513.
TOKO	0513.
TOKYO	1608. 0424. 0384.
TOMASHI	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 0415. 0073. 1420.
TOMITA	0067.
TOP VISION	0230. 0513. 0435. 0238.
TOPSHOW	0561. 0322.
TORRE	0051. 0055. 0052. 0090. 0092. 0094. 0095. 0096. 0119. 0136. 0164. 0181. 0229. 0230. 0242. 0455. 0549. 1045. 1435. 1478. 1445. 2026.
TOSHIBA	0513. 0197. 0207. 0296. 0337. 0557. 1423. 1608. 0467. 0351.
TOWADA	0230. 0077.
TRANS CONT.	1437. 1434. 1453. 1569. 0097. 0540. 1383. 1564. 0513.
TRANSONIC	1607. 0322. 0536. 0513. 0528.
TREVI	0424. 1549. 0149. 0359. 0230. 1525. 1343.

TRIAD	0540. 0237. 0513. 0111.
TRIDENT	0067.
TRILUX	0540.
TRISTAR	0374. 0111. 0262.
TRIUMPH	0196. 0540. 0513.
TRIVISION	0359.
TSOSHI	0556. 0544. 0424. 0262. 0067. 0513. 0359. 0415. 0073. 1420.
TTR	0513.
TV STAR	0230.
TVD	0513.
UHER	0153. 1149. 0238. 0108. 0114. 0513. 1637. 0133. 0077. 0540. 1126. 0083.
ULTRAVISION	0237. 0290.
ULTRAVOX	1639. 0077. 0354. 0067. 0513. 0409. 0125. 0115. 0189. 0050. 0111. 0024.
UNDERWOOD	1391.
UNIC RADIO	0025. 0067. 0230. 0435. 1657.
UNIMOR	1657. 0513. 0336. 0153.
UNITED	1423. 0557. 1657. 0145. 0141. 0513.
UNITRON	1338.
UNITRONIC	0359.
UNIVERSUM	0047. 0065. 0066. 0069. 0374. 0075. 0077. 0083. 0094. 0096. 0097. 0103. 0108. 0111. 0067. 0125. 0136. 0137. 0148. 0149. 0157. 0162. 0164. 0167. 1637. 0195. 0196. 0197. 0230. 0242. 0282. 0290. 0295. 0296. 0298. 0300. 0302. 0310. 0312. 0322. 0326. 0329. 0337. 0351. 0359. 0375. 0390. 0391. 0409. 0418. 0427. 0431. 0222. 0434. 0516. 0558. 1126. 0540. 0513. 1639. 1649. 1651. 1652. 1653. 1654. 1657. 1658. 1672. 0174. 0495.
UNIVOX	0024. 0237. 0230. 0162. 0540.
UNK	0025. 0557. 0375. 0230. 0513.
URANIA	0329. 1126. 0077. 0025. 1124. 0237. 0238. 0131.
URANYA	0354. 0359. 0114. 0513. 0227. 0136. 0025.
UTAX	0067. 0359.
VANGUARD	0067. 0083. 0359.
VASILINEC	0359.
VECO	0359. 0111.
VENTANA	0513.
VESTEL	0042. 0057. 0083. 0097. 0230. 0298. 1423. 0540. 0513. 1639.
VEXA	0424. 0359. 0067. 0513.
VICEROY	0329. 1082. 0067. 0322.
VIDECON	0111.
VIDEOLOGIC	0262. 0067. 0322.
VIDEOMAC	0067. 0322.
VIDEON	0513.
VIDEOSAT	0057. 0125.
VIDEOSYSTEM	0513. 0540.
VIDEOTON	0513. 0060. 0067. 0097. 0111. 0119. 0178. 0290. 0302. 0374. 0391. 0435. 0441. 1423. 0540. 0230.
VIDESON	0230.
VIDIKRON	0359. 1661. 0114. 0077.

VIDION	0359.
VIDITAL	0322.
VISIOLA	0025. 0067. 0114. 0204. 0237. 0435. 0230.
VISION 2000	0513. 0359. 0540. 0322.
VISION MAGIC	1412.
VISIONREX	0025.
VISTA	0051. 0217. 0229. 0237. 0242. 0254. 0302. 0378. 0455. 0513. 1616. 0322. 1700.
VISTAR	0203. 0431.
VORTEC	0145. 0540. 0513.
VOXSON	0024. 0080. 0136. 0322. 1227. 0556.
VSM	0181.
WAGNER	1654.
WALKIE	0295. 0153.
WALKVISION	0513.
WALTHAM	0513. 0060. 0067. 0097. 0111. 0119. 0178. 0290. 0302. 0374. 0391. 0435. 0441. 1423. 0540. 0230.
WATSON	0111. 0080. 0097. 0105. 0114. 0115. 0196. 0540. 0262. 0322. 0359. 0536. 0513. 1639. 1651.
WATT RADIO	0227. 0077. 0115. 0060. 0298. 0067. 0513. 0359. 1657. 0238.
WEBER	0359. 0125. 0262. 0322. 0047.
WEGA VISION	0149. 0024.
WEGAVOX	0374. 0359. 0556. 0302. 0322. 0528. 0540. 0141. 0097. 0057. 0513.
WELLFUND	0424.
WELLINGTON	0513.
WELLTECH	0557.
WELTBlich	1639. 0540. 0114. 0513. 1638. 1453.
WESTON	0435. 0540. 0424.
WESTWOOD	0513. 0540. 1338.
WHARFEDALE	0540. 1338.
WHITE	0067. 0077. 0083. 0108. 0114. 0115. 0131. 0136. 0153. 0227. 0295. 0322. 0359. 0374. 0424. 0435. 1149. 0540. 0513. 1639. 1658. 0230.
WESTHINGHOUSE	
WILSON	0513.
WINDSOR	0513. 0097.
WINDSTAR	0051. 0217. 0229. 0237. 0242. 0254. 0302. 0378. 0455. 0513. 1616. 0322. 1700.
WINDY SAM	0540.
WINNER	1531. 1346. 0359.
WINSTON	0424. 0513.
WINTERNITZ	0359. 0097. 0497. 0354.
WORLD TECH	0513.
WORLDVIEW	0513. 0359. 0544. 0111. 0415.
WOV	1450.
WREMEN	0238.
XCELLENT	1338. 1638. 0513.
XENA	0204.
XONYCS	0513.
XRIPTON	0513. 1638. 0374. 0540.
YAMISHI	0424. 0359. 0540. 0544.
YAMO	0262.
YOCAN	0540.
YOKO	0359. 0207. 0322. 0067. 0092. 0540. 0354. 0125. 0329. 0435. 0262. 0290. 0513. 0230. 0516.
YORK	0262.
YOSHITA	0513.
YOTAKA	0513.

YUMATU	0322. 0359. 0111. 0374. 0415.
ZAMPA	0052.
ZANELA	0311. 0445. 0321.
ZANUSSI	0062. 0080. 0108. 0153. 0052. 0197. 0242. 0295. 0390. 0428. 0429. 0435. 0222. 0513. 1149. 1181. 0540. 1653.
ZENOR	0539.
ZIRWATEL	0495.
ZOPPAS	0062. 0080. 0108. 0153. 0052. 0197. 0242. 0295. 0390. 0428. 0429. 0435. 0222. 0513. 1149. 1181. 0540. 1653.

Dispositif SAT

@SAT	4303. 4234.
@SKY	4541.
@STAR	4271.
AB SAT	0777. 0794.
ACCESS MEDIA	4505. 0733.
ACEC	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 0694. 0630.
ADB	0917.
ADL	4541.
AEGYR	0684.
AGASHI	4413.
AGB	0718. 4452. 0694. 4566. 0630. 4204 .
AGEF	4460. 4437. 0697.
AIRIS	4296. 4300.
AKAI	4505. 4251.
AKTRON	0630. 4306.
ALBA	4448. 4452. 4251. 4297. 0621. 0697 . 4450. 4458. 4339. 4433.
ALDES	0684. 0629. 4337. 4223.
ALICE	0744.
ALKOS	0630. 4306.
ALLSAT	0703. 0664.
ALLSONIC	0629.
ALPHA	3125.
ALTAI	4386.
AMPERE	4418. 4507. 0919. 4331. 0614. 4571 .
AMSTRAD	0660. 0656. 0647. 4388. 4418. 0733 . 4150. 4300. 4329. 4367. 4149. 0777. 4396.
ANKARO	0629. 4460. 0608. 4446.
ANTARES	4296.
ANTTRON	0694. 0621.
ANVIMUR	4538. 4575. 4281.
APOLLO	0621.

AQP	0619. 0772. 0630. 0785. 4389. 4592 . 4593. 0749. 0741.
ARC EN CIEL	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 1445. 0917. 0630. 4559. 445 2.
ARCON	4418. 4507. 0919. 4331. 0614. 4571 .
ARION	0919. 4507.
ARISTONA	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
ARMSTRONG	0703. 4413.
ARNION	4303.
ARROX	4296.
ARTHUR MARTIN	0669. 0672. 4341. 4340.
ASCI	4541.
ASHIN	4418.
ASSCOM	0785.
AST	4481. 0669.
ASTI	0725.
ASTON	0664. 4556. 0624. 4334.
ASTRA	0669. 4473. 4436. 4427. 4394. 4564 . 0694.
ASTREL	4529.
ASTRO	0619. 0625. 4339. 0741. 4595. 4288 . 4545. 4352. 0771. 4538.
ATLANTA	4352. 4299. 4300. 4237.
ATLANTIC	0608.
AUDIOLINE	4581.
AUDIOTON	0664.
AURIGA	0684. 0917. 4145. 0630.
AXIL	4295. 4296. 4297. 4293. 4237. 4321 .
AXIS	0608.
AXITRONIC	4367.
AXOSAT	0743. 0697.
BALMET	4528. 4234. 4145. 4295. 4296.
BEST	0608. 0629.
BIG SAT	4296. 4281.
BINATONE	4491.
BLACK DIAMOND	4438.
BLAUPUNKT	0619.
BLUE SKY	4522.
BOCA	0660. 4388. 0656. 0647. 4396. 4418 . 0733. 4150. 4300. 4329. 4367. 414 9. 0777.
BOSTON	4297. 4296. 4237.
BRAIN WAVE	4581. 4545. 0752. 4414. 4403. 4580 . 4496.
BRANDT ELECTRONIQUE	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 0785. 1445. 0917. 0630. 445 2. 4459.
BRUNS	4460. 4437. 0697.
BUSH	0630. 4438. 4452. 4448.

BW	4581.
CALIPORNIA	0608.
CAMBRIDGE	4251. 0741.
CANAL +	0785. 4184.
CANAL SAT	0785.
CANDLE	4247.
CARYONSE	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
CASEMA	4582.
CASONIO	0706. 4341. 0785. 4506. 0669.
CENTURY	4383.
CGV	4295. 4538.
CHANNEL MASTER	4250.
CHAPARRAL	4249.
CHEROKEE	4399. 0735. 0745. 4294. 0777. 4572 . 4321.
CHESS	4288.
CITIZEN	0674.
CITY COM	4434. 0724. 4314. 4295. 4351. 4352 . 4384. 4151. 4551. 0674.
CLATRONIC	4496. 4403.
CLEMENS CAMPUS	4232. 4169. 4153. 4149. 4204. 4413 . 0629. 4460. 4193.
CME	0768. 0769. 0627. 0774. 0706. 0724 . 0739. 0748. 0630. 0771.
CMR	0697.
COBRA	4540. 4311. 4352. 4252. 4318. 0676 . 4512. 0778.
COFADEL	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 1445. 0917. 0630. 4559. 445 2.
COLORADO	0697. 0777.
COLUMBUS	4399. 4178. 0745. 0777. 0735. 4572 . 4321.
COMAG	4288. 4295. 4580.
COMMLINK	0629.
COMSAT	0718.
COMTEC	4394.
COMWELL	4571.
CONCERTO	4247.
CONCORD	4542.
CONDOR	0608.
CONNEXIONS SAT	4386.
CONTIN. EDIS.	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 1445. 0917. 0630. 4559. 445 2.
COSAT	0666.
COSHIP	4296. 4252.
CROWN	0734. 4413.
CYFRA PLUS	0785.
D - BOX	0768.

DAEWOO	4348. 0748. 0697. 4585. 0621.
DAK	4300.
DANSAT	0694.
DATCOM	4542.
DATRONIC	4348. 0748. 0697. 4585. 0621.
DAYTRONIC	4348. 0748. 0697. 4585. 0621.
DDC	4450.
DELFA	0797.
DELSAT	4352.
DELTA	0615.
DELTASAT	4352.
DENTAL	0608.
DHS	0669. 4473. 4436. 4427. 4394. 4564 . 0694.
DIGICOM	0724.
DIGIFUSION	4583.
DIGIQUEST	4303. 4296. 0728. 4166. 0797. 0724 . 4290. 4242. 4504.
DIGIT ALL	4512.
DIGITAL	4541. 4367. 4288.
DIGITRONIC	0800. 4508. 4533. 4170. 4573. 0919 .
DIGIX	4303.
DIPRO	0917. 4145.
DISISTRAT	0703.
DISTRA	4338.
DISTRATEL	4141. 4529. 4507. 5001. 5002. 5012 . 5014. 5015. 5016.
DISTRISAT	0703.
DNT	4386. 4142. 0703.
DRAGON BOX	4281.
DRAKE	4269. 0614. 0740. 4351. 4541. 4338 .
DREAMBOX	4362. 4285. 4284.
DYNASAT	0674. 4473. 4445.
DYNATRON	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
E-SPACE	0919.
ECHOLITE	4541.
ECHOSTAR	4296. 0738. 0656. 4392. 4315. 0791 . 4563. 4273. 4329. 0774. 4562. 077 7. 4488. 4386. 0627. 4399. 0697.
EDISION	4290.
EINHELL	4413. 0734.
ELAP	4329. 0697.
ELBE	4237.
ELIN	4341.
ELLIES	4357.

ELSAT	0660.
ELTA	0703. 0664. 0608.
EMANON	0621.
EMATEC	0706. 4341. 4506. 0785. 0669. 0768 .
EMCO	4448. 4452.
EMME ESSE	4513. 0706. 4271. 0785. 4399. 0674 . 0608. 0718. 4209. 4458. 0774. 447 3. 4445. 4523. 4517. 4548. 4331. 45 72. 4175.
EMTECH	4511. 4575.
ENGEL	4295. 4297. 4293. 1563. 0785. 4367 . 4237. 4365. 0621. 0728. 4291. 429 2. 4299.
EP SAT	4358. 0630. 0733. 0785. 0745. 0769 . 4133. 4414. 4412. 4347. 4274. 455 4. 0694. 4448.
EQUATOR	0694.
ERRES	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
EULANDER	4237.
EURIELT	4338.
EUROCOM	4564.
EURODEC	4521. 4522. 4519. 4520.
EUROPA	4436. 4427. 4473.
EUROPLUS	4572.
EUROSAT	0664.
EUROSTAR	0730.
FAIRMATE	0697. 4242.
FAIT	4384. 4386. 0674. 4413. 0697.
FALCON	0745. 0777.
FENNER	4251. 0621. 4558. 0777. 0697. 0725 . 4460. 0608. 4489. 4514. 4518.
FERGUSON	0660. 0619. 0378. 0694. 4507. 4438 . 4584. 0630.
FIDELITY	0660. 4459.
FILMNET	0785. 0771.
FINLUX	4341. 4555. 4458.
FM	0664. 0666.
FMD	4296. 4295.
FONESTAR	4307. 4295.
FORGESTONE	0660. 0619. 0919. 0378. 0694. 4507 . 4438. 4584. 0630.
FORMENTI	0608.
FORTEC STAR	0728. 4166.
FOXTEL	4492.
FRACARRO	0697. 0794. 0745. 0800. 4336. 4557 . 4210. 0621. 0778. 0684. 0777. 441 4. 0674. 4339. 0774. 4494. 4367. 43 47. 4541. 4237. 4329. 0917. 4203. 0 785. 4534. 4496.

FRANCE TELECOM	0771. 4582. 0744.
FREE WAVE	4329. 4511.
FREECOM	0621. 4223. 4247.
FREEONE	4237.
FRESAT	0621. 4412.
FTE MAXIMAL	0794. 4331. 4361. 4211. 0664. 4412 . 0666. 0725. 4406. 0674. 4403. 449 6. 4342. 4580. 4567.
FUBA	4399. 0608. 0619. 0718. 4321. 4386 . 4367. 4164. 0621. 4329. 4513. 152 7. 4338.
FUJI ONKYO	4450.
FUSION	4583.
G - SAT	0694.
GALAXI	0608.
GALAXY - GALAXIS	0797. 0664. 0629. 0666. 4438. 4590 . 4571. 0785. 4318. 4442. 4322.
GE SER	4314.
GEANT CASONIO	0706. 4341. 0785. 4506. 0669. 0768 .
GLOBAL	4569.
GLOBO	4569. 4288. 4294.
GMI	4413.
GOLD TOP	4438. 4505.
GOLDBOX	0785.
GOLDEN INTERSTAR	4281. 4128. 4239.
GOLDSTAR	4247.
GOODMANS	4438.
GR 15	4326.
GRADIENTE	4326. 4383.
GRAETZ	4302. 0669.
GRANADA	4358. 0630. 0669.
GRANDE	0608.
GRANDIN	4338.
GROTHUSEN	0621.
GRUNDIG	0619. 0630. 0772. 4389. 4592. 4593 . 0741. 0697. 0351.
HANSEATIC	0660. 4408.
HANTOR	0621.
HANURI	0608. 4402. 4446. 4213. 4400. 4415 .
HB	4575. 4314. 4329. 4220.
HE@D	0919.
HEIRU	0619.
HELECTRONIC	0608.
HELIOCOM	4331.
HIFIVOX	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 0733. 0785. 1445. 0917. 063 0. 4452. 4559.
HINARI	0694.
HIRSCHMANN	0619. 4422. 4555. 0674. 0718. 4288 . 0608. 4440. 4131. 4423. 4445. 452 6. 4538.

HISAWA	4496. 4403.
HISHITO	0630. 4306.
HITACHI	0431. 4341. 0630. 4438.
HOMECAST	4575. 4242.
HORIXONT	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 2275. 4309. 0540. 0749. 4422. 077 7. 4465.
HOUSTON	4484. 0777.
HUMAX	4549. 0728. 0797. 4228. 4584. 4541 . 4219. 4277. 0724.
HUTH	4232. 4169. 4153. 4149. 4204. 4413 . 0629. 4460. 4193.
HYPSON	4338.
HYPUNDAI	4469. 4506. 4352. 4348.
I-CAN	0917.
ICE	4442.
ICX	4487. 4446.
INTERNATIONAL ID DIGITAL	0724. 4277.
ILLUSION sat	4590. 4542.
IMEX	0684. 4338.
IMPERIAL	4448. 4452.
INNO HIT	4367.
INTERNATIONAL	0730. 0697. 4446.
INTERSAT	4403. 4496.
INTERSTAR	4281. 0728. 4128.
INTERVISION	0664.
INTRONIC	4307.
INVES	4438.
IRRADIO	4550. 4269. 4558. 4537. 4232. 0777 .
ISV	4403. 4496.
ITALTEL	0774. 0733.
ITC	0697.
ITS	4496. 4403.
ITT	4302. 0669.
JEC	0630. 4306.
JEEMON	0664.
JEEWON	0664.
JEPSEN	4511. 4571.
JERROLD	4487.
JOHANSSON	4403. 4496.
JOK	0777.
JSR	0664. 0666.
JVC	0749.
KAMM	0731.
KAMP	0608.
KANARY	0725.
KANGSLEY	0608.
KAON MEDIA	4303.
KAOSHO	4227. 4481. 4267. 0646. 4226. 4292 . 4418. 4291. 4467. 4225. 4361. 442 2. 4512. 4528. 4146. 4322. 0733. 07 97.

KAPSCH	4302. 0669.
KATHREIN	4545. 4240. 0625. 4361. 4384. 4456 . 4434. 4423. 0619. 4445. 4465. 435 1. 4295. 4394. 0771. 4238. 4242. 06 74. 0705. 4239.
KAWASHO	0608.
KENNEX	0800.
KENWOOD	0785.
KIOWA	4558.
KIZUKI	0676.
KONIG	4352.
KOSMOS	4361. 4423.
KR	0725.
KREILING	4320. 4321.
KRIESELMEYER	0619. 4450.
KRIESLER	0771. 0785. 0414. 4465. 4545. 4589 . 0733. 2275. 4309. 0540. 0749. 442 2. 0777. 0630.
KTD	4296.
KUCCAI	0748.
KURO	4367.
KYOSTAR	4168. 4508. 4533. 0621. 4339. 4423 .
LA SAT	0608. 4415. 4402. 4446. 4213. 4400 .
LABGEAR	4585.
LAEM SAT	0664. 0666.
LAZER	4541.
LEGEND	0738. 0656. 4392. 4125. 4315. 0785 . 4563. 4273. 4329. 4562. 0774. 077 7. 4386. 4399. 4488. 0697. 0627.
LEICO	4564.
LEIKO	4367. 4546.
LEMON	4320. 4541. 4167.
LENCO	4565. 4247. 0621.
LENG	4496.
LENNOX	0608.
LENOIR	4242.
LENSON	4321. 4367.
LG	4247.
LIFESAT	4565.
LIVE SAT	4565.
LODOS	4438.
LOGIK	4438.
LORENZEN	4551. 0752. 4320. 4442. 4322. 4294 . 4288. 4139. 4541. 4533. 0771.
LOVE	4237.
LTV	0706. 4341. 0785. 4506. 0669. 0768 .
LUPUS	0629. 4460. 0608. 4446.
LUXOR	4341. 0669. 0672. 0768. 4340. 0706 .
LYONNAISE CABLE	4582.

LYOTRON	4247.
MACAB	4582. 0785. 4160. 4173. 4403. 4567 . 4406.
MAESTRO	4399. 0745. 0777. 0735. 4572. 4321 .
MAGAVOX	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
MAGIC SAT	4530.
MAGIKE	4572. 4351.
MAGNEX	0697.
MANHATTAN	4166. 0728. 0718. 0664. 4414. 0684 . 0798. 0796. 0697. 4195. 4157. 072 1. 4303. 0630. 4210.
MARANTZ	0703.
MASCOM	0684.
MASPRO	4394. 0625. 0697.
MASTER SAT	4211.
MATAV	4361.
MATSUI	4438. 4591. 0749.
MC MICHAEL	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
MEDIABOX	0785.
MEDIAMARKT	4413.
MEDIASAT	0785.
MEDIASET	0917. 0785.
MEGHA	0703.
MELECTRONIC	0431. 4340.
MELITA	4487.
MEMPHIS	4249.
METEOR	4367.
METRONIC	4239. 0777. 4529. 0621. 4141. 0684 . 4338. 4533. 4335. 4333. 4311. 091 9. 4336. 0697. 4143. 0750. 4508. 45 27. 4507. 4182. 5000. 5001. 5002. 5 003. 5004. 5005. 5008. 5009. 5010. 5011. 5012. 5014. 5015. 5016. 5017 . 5018. 5019. 5020. 5021. 5024. 502 7. 5028. 5030. 5048. 5049. 5050. 50 51. 5052. 5058. 5059.
MEDIAPRICE	5009. 5048.
METZ	0625. 0619.
MICRO TECHNOLOGIE	0730.
MICROSAT	4537.
MIKRO DIGITAL	0752.
MINERVA	0619. 0630. 0772. 0785. 4389. 4592 . 4593. 0749. 0741.
MIRASAT	4295.
MISTRAL	0660. 0619. 0919. 0378. 0694. 4507 . 4438. 4584. 0630.

MITSUBISHI	0619.
MNET	0615.
MONTEREY	4399. 0745. 0777. 0735. 4572. 4321 .
MORGAN	4413. 4446. 4153. 4149. 4418.
MOSER	0619.
MULTICHOICE	0772. 4357. 0917. 0630.
MULTISTAR	0741. 4361. 4394.
MURATO	4481.
MURPHY	4452.
MVISION	4575. 4590.
MWC	0619.
MYSAT	0697.
MYSKY	4594.
NAONIS	4569. 0774. 0414. 0621. 0697.
NASSA NAGEL	4295. 4297. 4293. 1563. 0785. 4367 . 4237. 4365. 0621. 0728. 4291. 429 2. 4299.
NAVEX	4496. 4403.
NEAHAUSAT	0697.
NEC	4483.
NEOTION	4541.
NETWORK	0694.
NEUSAT	0697.
NEVELING	4564. 4394. 4450.
NEW WAVE	0750. 4239. 4324.
NEXT WAVE	0750. 4569. 4351. 4512.
NICAMAGIC	0608.
NIKKO	4212.
NIMO	4280.
NINBUS	0666.
NODA	4529.
NOGAMATIC	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 1445. 0917. 0630. 4559. 445 2.
NOKIA	4332. 0739. 0706. 0672. 0768. 4302 . 0785. 0748. 4275. 4555. 0383. 434 0. 0630.
NOOS	0744.
NORDMENDE	4452. 4450. 0621. 4418. 4242.
NORDTON	0774. 0414. 0621. 0697. 4569.
NORKABEL	4487.
NOVA	0772.
NOVIS	4496. 4403.
NTC	0629.
NUMERI CABLE	0785. 4582.
OCEANIC	0706. 4341. 0785. 4506. 0669. 0768 .
OCTAGON	0621.
OCTAL	0752. 0744.
OCTAN	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
ODEON	4413.
OFFEL	0796.

OKANO	4413. 4361.
OLYMPIC	4460. 0629. 0608.
OLYMPUS	0697.
ONDIAL	4508.
OPENTEL	4314.
OPTEX	4367. 4237. 4234. 4145. 0745. 4507 . 4321. 0750. 4320. 4322. 4296. 429 5. 4317. 4323. 4338. 0664. 4403. 06 97. 4475. 4318. 4384.
OPTUS	4492.
ORANGE	0744.
ORAVA	0771. 0703.
ORBIT	4158. 4439. 4481.
ORBITECH	0741. 4408. 4218. 0621.
ORDA	4323.
ORIGO	4448.
OSAT	4459.
OTHER	5006. 5007.
OTTO VERSAND	0619. 4408.
OXFORD	0777.
PACE	4358. 0630. 0733. 4554. 0785. 0745 . 0769. 4133. 4414. 4412. 4274. 069 4.
PACIFIC	4406. 4573. 4540.
PALCOM	4524. 4399.
PALSAT	4440. 0741. 4564.
PANASAT	0772. 4562.
PANASONIC	4574. 0733. 4562. 0769.
PATH?MARCONI	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 1445. 0917. 0630. 4559. 445 2.
PATRIOT	4508.
PHILIPS	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
PHOENIX	0694. 4448. 4413.
PHONOLA	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
PHONOTREND	0629. 0718. 0664.
PIONEER	0918. 0785. 0513. 0464.
PIXX	4547.
PK SAT	0619. 4422. 4555. 4538. 0674. 4288 . 0608. 4440. 4131. 4423. 4445. 452 6. 4314.
PLANET	0777. 4448.
PMB	0697. 4328. 4237. 4546. 0917.
POLSAT	0752.
POLYTRON	4545. 4384. 4456. 4434. 4423. 0169 . 4445. 0625. 4295. 4351. 4465. 439 4. 4240. 4238. 4361.
PORTLAND	4585.
POWER SKY	0919. 0728.
PREDKI	4403. 4496. 4414.
PREISNER	4149.
PREMIER	0768. 0629.
PROBASIC	4280.

PROCYON	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
PRODX	4169.
PROMAX	4358. 0630. 0733. 0785. 0745. 0769 . 4133. 4414. 4412. 4347. 4274. 455 4. 0694. 4448.
PROSAT	4452. 0629.
PROTECH	4406. 4433.
PROTEK	4239. 4317. 4406.
PROVISION	0684. 0778. 0743.
PYE	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
PYXIS	4324.
QUADRAL	0629. 4450.
QUADRO	4573.
QUEENFIDELITY	4348. 0748. 0697. 4585. 0621.
QUELLE	0660. 0619. 4361. 4415.
QVISION	4590.
RADIOLA	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 069 4. 0630.
RADIX	4386. 0676. 4529.
RAINBOW	4358. 0630. 0733. 0785. 0745. 0769 . 4133. 4414. 4412. 4347. 4274. 455 4. 0694. 4448.
RE	0664.
REBOX	4511.
REC	4484.
RED STAR	0608.
REDO	4338.
REX	4569. 0774. 0414. 0621. 0697.
RFT	4460. 4437. 0697.
RITAR	0672. 0697. 4242.
ROADSTAR	0785. 0919. 4237. 0730. 0697.
ROCH	4338.
ROVER	4367.
RUEFACH	4565. 4564. 0621.
SAB	4571.
SABA	0718. 4452. 0694. 0630. 4204.
SABRE	4358. 0630. 0733. 0785. 0745. 0769 . 4133. 4414. 4412. 4347. 4274. 455 4. 0694. 4448.
SAGEM	4582. 4184. 0744. 4160. 4519. 4520 . 4521. 0785. 5062.
SAITO	0706. 4341. 0785. 4506. 0669.
SAIVOD	4237.
SAKURA	4448.
SALORA	0669. 0672. 4341. 4340.
SAMSAT	4314.

SAMSUNG	4227. 4418. 4267. 0646. 4226. 4292 . 4291. 0733. 4467. 4225. 4361. 4422. 4512. 4146. 4322. 4328. 0797.
SANDOR	0706. 4341. 0785. 4506. 0669.
SANWA	4367.
SANYO	4367.
SAT	4481. 4388.
SAT+	4367. 0774. 4506. 4237.
SAT FORD	4484.
SAT ITALIA	0619. 0741. 4567. 4454. 4208. 4163 . 4129. 4489. 4439. 4386. 4568. 4458. 4428. 4566. 4482. 4429.
SAT MASTER	4460. 4484.
SAT PARTNER	4247. 4496. 4403.
SATCOM	0621.
SATEC	0694.
SATECO	0777. 0621. 0664.
SATELLITE	4440.
SBR	0771. 0785. 0414. 4545. 4589. 0733 . 4309. 0749. 4422. 0777. 4465. 0694. 0630.
SCHAUB LORENZ	4341. 0768. 0669. 4575. 4511. 4220 . 4237. 4329. 0697.
SCHNEIDER	0414. 0630. 0674. 0694. 0697. 0733 . 0749. 0771. 0777. 0785. 4237. 4309. 4413. 4422. 4454. 4465. 4514. 4545. 4589.
SCHWAIGER	4541. 4296. 4290. 4529. 4303. 4352 . 4234. 4365. 4547. 4438. 4258. 4314. 4581. 4260. 4509. 0694. 4263. 4261. 4262. 4384. 4218.
SCOTLAND	0608.
SEARS	4367.
SECTOR	4460.
SEDEA	0621. 0919. 4450. 4508. 4533. 0800 . 4573. 4527. 4170. 4323. 4263.
SEEMAN	4491. 4386. 4413.
SEG	4367. 4280. 4496. 4403. 0621. 0730 . 0608.
SEIGA	0619.
SELECO	4569. 0774. 0414. 0621. 0697.
SEPTIMO	5014. 5017. 5018. 5021.
SERVIMAT	4237. 0697. 4546. 4575.
SICANTIC	0669. 4341. 0672. 0768. 4340. 0706 .
SIEMENS	0619. 4431. 4541. 4188. 4505.
SILVERCREST	4595.
SKANTIC	0669. 4341. 0672. 0768. 4340. 0706 .
SKR	0697.
SKY BIRO	0666. 0664.
SKY BRASIL	0917. 4383.

SKY ENGLAND	4308.
SKY IRELAND	4308.
SKY ITALIA	0733. 4594. 4274.
SKY LINE	0634.
SKY NEW ZELAND	4326.
SKYMASTER	4237. 4541. 4526. 4352. 4565. 4518 . 0697. 4204.
SKYMAX	0703.
SKYVISION	4232. 4169. 4153. 4149. 4204. 4413 . 0629. 4460. 4193.
SM ELECTRONICS	0697. 4329.
SMART	4314. 4295. 4538.
SOLARIS	0724.
SONORO	4413.
SONSTIGE	4320.
SONY	0785. 4587. 0733.
SPORT GENEXXA	0608.
SR	4413.
SSANGYONG	4227. 4418. 4267. 0646. 4226. 4292 . 4291. 0733. 4467. 4225. 4361. 442 2. 4512. 4146. 4322. 4328. 0797.
STAB	0656.
STABO	4234.
STARK	4296.
STARLAND	4179. 4525. 0697. 4509.
STARRING	4210.
STARSAT	0919. 4281. 4301. 0697.
STARcom	4321.
STASSFURT	4460. 4437. 0697.
STELLA	4386.
STERN	4569. 0774. 0414. 0621. 0697.
STREAM	0733. 0774.
STRONG	0683. 0785. 4336. 4481. 4503. 4329 . 0800. 0778. 0743. 4367. 4564. 062 1. 0796. 0684. 4339. 0674. 4494. 45 13. 4279. 4347. 0634. 4351. 4438. 0 917. 5063.
STVI	4338. 0785.
STYX	4324.
SUCCESS	4317.
SUNMOONSTAR	0772. 0917.
SUNSTAR	0608. 4361.
SUNSTECH	4300.
SYNCRO	4352.
SYSTEC	4541. 4543. 4595.
SYTEC SAT	4210.
TAHNON	4529.
TANTEC	4399.
TATUNG	0619.

TBOSTON	4297. 4296. 4237.
TECHNEMA	0608.
TECHNIBOX	0771.
TECHNICAL	4367.
TECHNIKA	4220.
TECHNISAT	4408. 4440. 0741. 4218. 4561. 1343 . 4386. 4551. 4465. 4422.
TECHONMATE	4314.
TECHNOSAT	4352. 4537. 0664. 0666.
TECHNOSONIC	4581.
TECHWOOD	4438.
TECO	0660. 4388. 0656. 0647. 4396. 4418 . 4150. 4300. 4329. 4367. 4149. 073 3. 0777.
TECSAT	0697.
TELE+	0785.
TELEAVIA	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 1445. 0917. 0630. 4559. 445 2.
TELECIEL	4331. 4559.
TELECO	4530. 0771.
TELECOM	0664. 0666.
TELEFUNKEN	4452. 0777. 0621.
TELEKA	4418. 4413. 0676. 4439. 4361. 4423 .
TELEMASTER	0684.
TELEMAX	4402.
TELESERVICE	0785.
TELESTAR	4541.
TELESYSTEM	0785. 0731. 4381. 4546. 4367. 4329 . 0674.
TELETECH	0731.
TELEVES	4134. 4153. 4511. 4595. 4541. 4543 . 4223. 4533.
TELEWIRE	0664. 0666. 4494. 4314. 4516.
TEMAL	0697. 0777. 0703.
TERMINAL NUMERIQUE	4294.
TEVION	4237. 4581.
THOMSON	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 1445. 0917. 0630. 0785. 455 9. 4452.
THORENS	4406. 4426.
THORN	0660. 0619. 0919. 0378. 0694. 4507 . 4438. 4584. 0630.
THUNDERMAX	0785. 4534. 4504. 0624. 0706. 0703 . 4386. 4399.
TM	4280.
TMX	4534. 0785. 4504. 0624. 4322.
TOKO	4545. 4240. 0625. 4384. 4456. 4434 . 4423. 0619. 4445. 0771. 4465. 436 1. 4295. 4351. 4394. 4238. 4242.
TONBURY	4573.
TONNA ELECTR.	4323. 0777. 0697. 0664. 4522.

TOPFIELD	4301. 4442. 4322.
TORRE	0051. 0735. 0777. 0697. 0694. 4586 . 4582. 0785. 1445. 0917. 0630. 455 9. 4452.
TOSHIBA	0630. 4306.
TPS	0744.
TRIAD	4439. 4481.
TRIASAT	0619. 0741. 0697. 4567. 4454. 4208 . 4163. 4129. 4489. 4386. 4568. 442 8. 4458. 4566. 4482. 4429.
TRIAX	0741. 4301. 4539. 4122. 4585. 4232 . 4465. 4529. 4508. 0676. 4440. 416 4. 4121. 4367.
TV CABO	0724. 0752. 0744.
TV HOME	4551.
TWINNER	4546. 4541. 0697.
TWINSAT	4399. 0745. 0777. 0735. 4572. 4321 .
ULTRAVOX	0797. 0664. 0666.
UNIDEN	4470.
UNISAT	4503.
UNITOR	4403.
UNIVERS	4342.
UNIVERSUM	0660. 0619. 4361. 4415.
UNK	0777.
VARIOSAT	0619. 0741. 0697. 4567. 4454. 4208 . 4163. 4129. 4489. 4386. 4568. 442 8. 4458. 4566. 4482. 4429.
VENTANA	0703.
VESTEL	4367. 4280.
VIA	0791. 4582.
VIDEO LINK	4473.
VISA ELECTR.	0918.
VISIONIC	0800. 4168. 4595. 4450. 4533. 4170 . 4263. 4573. 4507. 0919. 4527. 432 3.
VISIONNET	4590.
VISIONPLUS	0734.
VISIOSAT	4321. 0664. 0697. 4125. 4403. 4489 . 4142. 4525. 4509. 4414. 4149. 080 0. 4296. 4547. 4595. 4295. 4334.
VISTA	0660. 0619. 0919. 0378. 0694. 4507 . 4438. 4584. 0630.
VORTEC	0621. 4418. 4422. 4538. 0797.
VTECH	4454. 4439. 4333.
WALLIS	0744.
WELA	4193.
WELKIN	0414.
WINBOX	4329.

WINDSTAR	0660. 0619. 0919. 0378. 0694. 4507 . 4438. 4584. 0630.
WINERSAT	4403. 4469. 4414.
WINNER	4472.
WINTERNITZ	0660.
WISI	0619. 0741. 0697. 4567. 4454. 4208 . 4163. 4129. 4489. 4439. 4386. 456 8. 4428. 4458. 4566. 4482. 4429.
WITTENBERG	4388. 0694.
WORLDSAT	0917. 4399. 0745. 4294. 0735. 0777 . 4572.
WOXTER	4300. 4237.
XCOM	0794. 0745.
XSAT	0794. 0777. 0745.
XTREME	4303.
YES	4326.
YUMATU	4569.
ZANUSSI	4569. 0774. 0414. 0621. 0697.
ZEHNDER	4403. 4454. 4130. 4434. 4545. 4361 . 4321. 0608. 4295. 4381. 4329. 454 1. 4367. 4528. 4314.
ZODIAC	0919. 4329. 4550. 4295. 4165. 4310 . 4433. 4472. 4460. 0676. 0731.

Dispositif DVD

A TREND	2056. 2087.
ACEC	2037. 2164. 2136. 2161. 2162. 0540 . 2182. 2056.
AEG	2081. 0923.
AFK	2237.
AFREEY	2087.
AGB	2026. 0051. 0924.
AIM	2034. 0911. 2040.
AIRIS	2152. 2170.
AIWA	0925. 2051. 2099. 2241. 2053. 2238 .
AKAI	2081. 2070. 2039. 2250. 2260. 2199 . 2170. 2038. 0923.
AKITA	2103. 2230. 2072. 2041.
AKTRON	2012.
ALBA	2090.
ALCO	0923.
ALKOS	2012.

ALL TEL	2019. 2175. 2080. 2061.
ALTEK	2040.
AMSTRAD	2038. 2123. 2084. 0922. 2109. 2062 . 2006. 2007. 0923. 2169. 2059. 2019. 2216. 2165. 2158. 2228. 2229. 2259. 2236.
ANSONIC	2060. 0923.
APEX	2252. 0922. 2067.
AQP	2089. 2268.
ARC EN CIEL	2026. 2029. 2131. 0924.
ARCAM	2092.
ARISTONA	2037. 2136. 2164. 2161. 2162. 2056 . 2182.
ASCOMTEC	2019.
ASTHON	2292.
AUDIOLA	2129. 2199. 2171. 2194. 2220. 2165 . 2065. 2064. 2170.
AUDIOSONIC	2039.
BENSTEN	2061.
BIG BEN	0020.
BLOOM	2074. 2088.
BLUE SKY	0925. 2088. 2049. 2059.
BOCA	2038. 2123. 2084. 0922. 2109. 2062 . 2006. 2007. 0923. 2169. 2019. 2059. 2236. 2216. 2158. 2192. 2259. 2228. 2229.
BOMAN	2248.
BRAIN WAVE	2019.
BRANDT ELECTRONIQUE	2026. 2029. 2131. 0924.
CANDLE	0925. 2072. 2101. 0277. 0547.
CARYONSE	2037. 2164. 2136. 2182. 2056. 2161 . 2162. 0540.
CAT	2206. 2078. 2034. 2207. 2270. 2061 . 2205. 2209. 2271.
CCI	2144.
CDV	2067. 2144. 2061. 2158.
CGV	2090.
CJ MULTIMEDIA	2064.
COBRA	2019.
COBY	2152.
COFADEL	2026. 2029. 2131. 0924.
COMBITECH	2103. 2203. 2041. 2072.
COMET	2152.
CONCERTO	0925. 2072. 2101. 0277. 0547.
CONTIN. EDIS.	2029. 2026. 2131. 0924.
CONTINENTAL	2129.
CTC CLATRONIC	0916. 2081.
CXC	0916. 2081.
CYBERCOM	2060.
CYBERHOME	2087. 2174.

DAEWOO	2034. 2013. 2089. 2070. 2173. 2019 . 2008. 2147. 2291. 2072. 2031. 226 1.
DALTON	2065.
DANTAX	2123.
DATRONIC	2034. 2013. 2089. 2070. 2173. 2019 . 2008. 2147. 2291. 2072. 2031. 226 1.
DAYTEK	2198. 2019. 2072. 2175.
DAYTRONIC	2034. 2013. 2089. 2070. 2173. 2019 . 2008. 2147. 2291. 2072. 2031. 226 1.
DENON	2093. 2027.
DENVER	0916. 2034. 2091.
DESAY	2105. 2088.
DIAMOND	2031.
DICRA	2144.
DIVIDO	2098.
DK DIGITAL	2060.
DOMLAND	2060. 0923.
DRACON	2060.
DUAL-TEC	2060. 0923.
DYNATRON	2037. 2164. 2136. 2056. 2161. 2162 . 2182. 0540.
E-MAX	2064.
E-MOTION	2198.
ELBE	2151. 2298. 2156. 2287. 2288. 2290 .
ELTA	2019.
EMERSON	2292.
ENZER	2072.
ERRES	2037. 2164. 2136. 2161. 2162. 2182 . 0540. 2056.
EULANDER	2151. 2156. 2289. 2287. 2288. 2290 .
EUROLINE	2091. 2059.
FENNER	2248. 2038. 0922.
FINLUX	2019.
FIRST LINE	0923.
FISHER	2048. 2025.
FRACARRO	2251. 2123.
FUNAI	2056. 0478. 2292.
FUTURETECH	2292.
GLOBAL SPHERE	0910.
GOLD	2064. 2175.
GOLDSTAR	0925. 2072. 2101. 0277. 0547.
GOODMANS	0923. 2237. 2260. 2145.
GOWELL	2064.
GRANDIN	2244.
GRUNDIG	2089. 2268.
GVG	2019.

H & B	0916. 2059.
HAIER	2072.
HAIS	0020.
HAMLET	0922. 2229.
HB	0910.
HIFIVOX	2026. 2029. 2131. 0924.
HIMAGE	2123.
HISENSE	2019.
HISHITO	2012.
HITACHI	2113. 2140. 2066. 2112. 0910.
HITEKER	2067. 2228.
HORIZONT	2037. 2164. 2136. 2161. 2162. 0540 . 2182. 2056.
HYD	2228.
HYUNDAI	2111. 2019. 2199. 2059. 2144. 2033 . 0913. 0914. 2083.
INNO HIT	2292.
IRRADIO	0923. 0924. 2244. 0907. 2109. 0925 . 2059. 2019. 2119. 2201.
JEC	2012.
JOCEL	2030.
JQ	1548.
JVC	2022.
KAOSHO	2097. 2052. 2066. 1382. 2180. 2130 . 2102. 2027. 2056.
KENNEX	0925.
KENWOOD	2027. 2115. 2116.
KEY	0910. 2199.
KEYMAT	0922. 2074. 2078. 2038.
KISS	2072. 2092.
KODA	0916.
KRIESLER	2037. 2164. 2136. 2161. 2162. 0540 . 2182. 2056.
KURO	2025. 2048.
LENCO	2034. 2019.
LENOIR	2047. 2049. 2046. 0924. 2061.
LG	0925. 2072. 2101. 0277. 0547.
LIFETEC	2060.
LITE - ON	2230.
LOONEY TUNES	2198.
LOVE	2151. 2289. 2156. 2287. 2288. 2290 .
LUXMAN	2066.
LYOTRON	0925. 2072. 2101. 0277. 0547.
MAGAVOX	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2162. 2161.
MAGNEX	2067. 2090. 0916. 2034.
MAJESTIC	2065. 2171. 2220. 2170. 0924. 2194 . 0910. 2064. 2038. 2033.
MANHATTAN	2089.
MARANTZ	2037.
MARVEL LOUIS	2260. 2064. 0914.

MATSUI	2067. 0922.
MC MICHAEL	2164. 2136. 0540. 2182. 2037. 2056 . 2162. 2161.
MECOTEK	2063. 2100. 2059. 2019.
MEDION	2060. 2019. 2170. 0924. 2007. 2049 . 2088.
METZ	2140.
MICROTEK	0923.
MINERVA	2268. 2089.
MISC	0923.
MKC	2088. 2059. 2063.
MOMITSU	2229.
MULTITECH	2039.
MUSTEK	0922. 2078.
MXONDA	2090. 2244.
MYPLAYER	2228.
NAD	0925. 2125.
NAKAMICHI	2124.
NEC	0925.
NEOVIA	2147.
NEWTRON	2059. 2019.
NEXIUS	2123.
NIKENNY	2251. 2123.
NOGAMATIC	2026. 2029. 2131. 0924.
NOKIA	2034.
NORDMENDE	2103. 2232. 2098. 2060.
NORTEK	2059. 2252.
NU-TEC	0923.
NUCLEAR	2087.
NYKOJ	2098.
NYKOS	2098.
OCTAN	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2161. 2162.
OLIDATA	2067.
ORION	2103. 2072. 2041. 2230.
ORITRON	0924.
OTHER	5022. 5039.
PACIFIC	0907. 2060.
PACKARD BELL	2060.
PANASONIC	2027. 2203. 2150. 0402. 2119. 0427 .
PANAVOX	2152. 2188.
PATH?MARCONI	2026. 2029. 2131. 0924.
PHILEX	2037. 0914.
PHILIPS	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2162. 2161.
PHILO	2170.
PHONOLA	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2162. 2161.
PHONOTREND	2034. 0916.
PIONEER	2139. 2140. 2141. 0464. 2068.

PRANDONI	2087.
PRINCE	2087.
PROCYON	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2162. 2161.
PROLINE	0924. 2067.
PYE	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2162. 2161.
QONIX	2237.
QUEENFIDELITY	2034. 2173. 2013. 2008. 2019. 2089 . 2147. 2291. 2261. 2070. 2072. 203 1.
QUELLE	0923.
RADIOLA	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2162. 2161.
RAITE	2072.
RED STAR	2081. 2019.
REVOY	2034.
RICHMOND	2059.
RIMAX	2019.
ROADSTAR	2027. 2007. 0922. 2237. 2145. 2039 . 2034. 2260. 2199. 2047. 2071. 211 8. 2046.
ROTEL	2022.
RUEFACH	2034. 2019.
SABA	2026. 0051. 0924.
SAIVOD	2060.
SAMBERS	2066.
SAMSUNG	2097. 2052. 2066. 1382. 2130. 2102 . 2180. 2056.
SANSUI	2103. 2090. 2069. 0911. 2046. 2084 . 0910. 2015. 2019. 2188. 2055.
SANWA	2025. 2048.
SANYO	2025. 2048.
SAVILLE	2103. 2072. 2041. 2230.
SBR	2037. 2164. 2136. 0540. 2182. 2056 . 2162. 2161.
SCANMAGIC	0922.
SCHAUB LORENZ	2083. 0910.
SCHNEIDER	0540. 0923. 0924. 2037. 2055. 2056 . 2060. 2069. 2080. 2088. 2136. 216 1. 2162. 2164. 2182. 2232.
SCHWAIGER	2041.
SCOTT	2049. 2059. 2118. 2249. 2212. 2213 .
SEARS	2025. 2048.
SEG	2072. 2087. 0910.
SEI	2103. 0916. 2117. 2074.
SEITECH	2090.
SHARP	2160. 2138. 2042. 2041. 0333. 2298 . 2119.
SIGMATEK	2019.
SIMATEC	2103. 2072. 2041. 2230.

SINGER	2015.
SINUDYNE	2103. 0916. 2117. 2074.
SKYMASTER	0922.
SLIDING	2244.
SLIMLINE	2088.
SM ELECTRONICS	0922. 0910.
SONY	2182. 2053. 2099. 0020. 2181. 2241 . 2137. 2202.
SOUND COLOR	2201.
SOUNDMASTER	0910. 2029.
SSANGYONG	2097. 2052. 2066. 1382. 2130. 2102 . 2180. 2056.
SSS	2056. 0478. 2292.
STANDARD	2060.
STAR CLUSTER	0910. 2029.
STRONG	2251. 2123.
SUNKAI	2019.
SUNSTECH	2175. 2099. 2060.
SUNWOOD	2081.
SUPRATECH	2226.
SYLVANIA	2056. 0478. 2292.
TARGA	0925.
TEAC / TEAK	2125. 2140. 2070. 2089. 2049. 0923 .
TEC	2060. 0923.
TECHNICS	2027.
TECHWOOD	2059.
TECO	2038. 2123. 2084. 2236. 2216. 0922 . 2165. 2158. 2109. 2062. 2007. 216 9. 2059. 2192. 2259. 2006. 2228. 22 29. 0923.
TEDELEX	0911. 2033. 2019. 0910. 2098.
TELEAVIA	2026. 2029. 2131. 0924.
TELEFUNKEN	2013. 0923. 0907. 2014. 2046.
TENSAI	2038.
TEVION	0924.
THES	2216.
THINK XTRA	2019.
THOMSON	2026. 2029. 2131. 0924.
TIME	2144.
TOKAI	2072. 2087. 2225.
TOKIWA	2072. 2087. 2225.
TORRE	2026. 2029. 2131. 0924.
TOSHIBA	2012.
TOTOSI	2089.
TPROGRESS	2087.
TRANS CONT	2061. 2087.
TREVI	0924. 2039. 2060. 0923.
TV project	5025.

ULTRALINE	2067.
UNITED	2034. 2091. 2081. 2069. 2237. 2071 . 0925. 0923. 2149.
UNITRONIC	2041.
UNIVERSUM	0923.
UNK	2100.
URANIA	2066.
VEDIO - TECH	2175.
VESTEL	2072.
VIDEOTON	0922.
VIETA	2078.
WAITEC	0924. 2059. 0922.
WALTHAM	0922.
WESDER	2034.
WHARFEDALE	2015.
WILSON	2059.
WMM	2030.
NETSTATION	
WOXTER	2226.
XL - ELETTRONICA	2061.
XPLAYER	2059.
YAKUMO	2098.
YAMADA	2098. 2059. 2169.
YAMAHA	2037. 2027.
YAMAKAWA	2072.
YUKAI	0922.

Dispositif VCR

ACCENT	0372. 0272.
ACEC	0460. 0540. 0341. 0333. 2325. 0275. 0212. 2367. 1463.
ADMIRAL	2356.
ADYSON	2329. 0372.
AGASHI	0372.
AGB	0169. 0404. 0455. 0537. 0395. 2301. 2321.
AGEF	2329. 0372. 2315.
AIM	0383. 0533.
AIOSTAY	0272.
AIWA	2397. 0272. 0277. 0466. 0494. 0323. 2375. 2390.
AKAI	0280. 0345. 0323. 2305. 0212. 0353. 0169.
AKITA	0323. 2377. 2351. 0195. 2328. 0460. 0272. 2372.
AKTRON	0271. 0169. 2365. 0467.
AKURA	0372. 0169.
ALBA	0195. 2377. 2315. 0383. 0323.

ALKOS	0271. 0169. 2365. 0467.
ALLORGAN	0272. 0212.
ALLSTAR	0341.
AMBASSADOR	2315.
AMCOL	0212.
AMSTRAD	0272.
ANGLO	0272.
ANITECH	2329. 0372. 0272.
APHEL SOUND	0272. 2328. 0323.
AQP	0377. 0381. 0465. 0460. 2371. 0275.
ARC EN CIEL	0169. 0455. 2301. 0404. 0395. 2335. 05 37. 0320. 2360.
ARISTONA	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 02 72. 0212. 2367. 1463.
ARTHUR MARTIN	0345. 2359. 0469. 0169. 2356. 2384. 03 53.
ASA	0277.
ASTHON	0271. 2351. 2328. 0272. 2356. 0372. 03 23.
ASTRA	0272.
ASUKA	0272. 0277.
ATLANTIC	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
AUDIO DYNAMICS	0430.
AUDIOSONIC	0272. 2315. 0372. 0383. 0277.
AUDIOTON	0430. 2315.
AUTHENTIC	0169.
AUTOVOX	0277.
AWA	0212.
AWATRON	0272.
BAIRD	2356. 0383. 0280. 0169. 0469. 0372.
BANG&OLUFSEN	0169.
BASIC LINE	0372. 0323. 2315. 0383.
BAUER	0377.
BESTAR	0383. 2315.
BLACK PANTHER	0383.
BLAUPUNKT	0275. 0402. 0460. 0381. 0212. 0377.
BLUE SKY	0323. 0277.
BLUE STAR	2329.
BOCA	0272.
BONDSTEC	2315.
BOSCH/BAUER	0377. 0275.
BRANDT ELECTRONIQUE	0169. 0455. 2301. 0395. 0537. 2335. 04 04. 0320. 2360.
BRAUN	0275.
BRIONVEGA	0169. 0395. 0345. 2356.
BRUNS	2329. 0372. 2315.
BSR	0195. 2351. 2328. 0323.
BUSH	0323. 2329. 0383. 0372.
CALIFORNIA	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
CANDLE	0277. 0547. 0430. 0272.

CANON	2351. 0275.
CAPEHART	2315.
CARYONSE	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 02 12. 2367. 1463.
CASIO	0272.
CASONIO	0460. 0169. 2356. 0469.
CATRON	2315.
CGE	0169. 0212. 2356. 0463. 0272.
CGM	2315. 0372. 0277. 2356. 0383.
CIE	0372. 0323.
CIMLINE	0372. 0323.
CITIZEN	0277.
COFADEL	0169. 0455. 2301. 0395. 0404. 2335. 05 37. 0320. 2360.
COMBITECH	0323. 2351. 0195. 2328. 0460. 2377. 02 72.
COMMEX	0212.
CONCERTO	0277. 0547. 0272. 0430.
CONDOR	2315. 0383. 2356. 0469. 2355.
CONTEC	0195.
CONTIN.EDIS.	0169. 0455. 2301. 0395. 0404. 2335. 05 37. 0320.
CORVUS	0272.
CRAIG	2319. 0212.
CROWN	2315. 0383. 0381. 2388. 0271. 0372.
CTC CLATRONIC	2315.
CXC	0271. 2351. 2358. 0272. 0383. 0372. 23 56. 0323.
DAEWOO	2315. 0533. 0383. 0537. 2388. 0341. 02 71.
DAIGO	0212. 2315.
DAINICHI	0212.
DANSAI	0372.
DATRONIC	2315. 0533. 0383. 0537. 2388. 0341. 02 71. 0277.
DAYMTER	0169. 2356. 0277.
DAYTRON	2388. 0383. 2315.
DAYTRONIC	2315. 0383. 0533. 0341. 0271. 0277.
DE GRAAF	2356. 0469. 0333. 0344.
DECCA	0169.
DEMACOLOR	2356.
DENTAL	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
DENVOO	0212.
DEUTSCH	0383.
DHS	0272.
DIGITECH	0372.
DIXI	2328. 0272.
DOMLAND	0372. 0469. 0383. 0271. 2315. 0272. 03 41. 0460. 0169.
DOMOH	0277.
DUAL-TEC	0372. 0469. 0383. 0271. 2315. 0272. 03 41. 0460. 0169.
DUMONT	2356. 0272. 0372.
DYNATRON	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 23 67. 1463.

ECONOMIC	0212.
EDAN LINE	0469. 2356. 0372. 0383.
EDISON	0372.
ELBE	0271. 0430. 0272. 0383.
ELCATECH	0372.
ELCIT	0169. 2356. 0277.
ELEKTA	0383. 0212.
ELIN	0212.
ELSAY	0272.
ELTA	0372. 0383. 0272.
EMATEC	0460. 0169. 2356.
EMCO	2356. 0272. 0212. 0463.
EMERSON	0271. 2351. 2328. 2358. 0272. 0372. 2356. 0323.
ERRES	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 2367. 1463.
ESC	0383. 2315. 0212.
ESSELTE	0272. 0372.
ETZUKO	0372.
EULANDER	0271. 0277. 0430. 0272. 0383.
EUMIG	2356.
EUROPHON	2315.
EXCEL	2356.
FAIR VIDEO	0277.
FAIRCHILD	0344.
FENNER	0372. 2315. 2376. 0271. 0383.
FERGUSON	0169. 2317. 0404. 0455. 0395. 0378. 0320. 2356. 0272.
FIDELIS	2315.
FIDELITY	0372. 0272. 0478. 2319.
FINLUX	2356. 0469. 2319. 0277. 0169. 0275. 0272. 0372. 0344. 0460.
FIRST LINE	0272. 0372. 0323. 0344. 0271. 0277.
FISHER	2356. 0469. 2319. 2391.
FLINT	0323.
FORGESTONE	0169. 2317. 0404. 0378. 0320. 2356. 0272.
FORMENTI	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
FRONTECH	2315.
FST	0169.
FUJITSU	0272.
FUNAI	0478. 0272. 0372.
FUTURETECH	0271. 2351. 2328. 2358. 0272. 0372. 0383. 2356. 0323.
GALAXI	0277. 0323. 2356. 0383. 0469.
GALAXY -- GALAXIS	0272.
GBS	2315. 0372. 0383.
GE	0169.
GEANT CASONIO	0460. 0169. 2356.
GEC	0372.
GELOSO	2315. 0372.

GENERAL	0323. 2315. 0271. 0430. 0272.
GENERAL ELECTRIC	0212.
GENERAL TECHNIC	0272.
GOLDHAND	0372. 2329.
GOLDMEDAL	0272. 0372.
GOLDSTAR	0277. 0547. 0272. 0430.
GOLDTECH	0372.
GOLDVISION	2315. 2356. 0383. 0372. 0469.
GOODMANS	0460. 0383. 0372. 0333. 0272. 0212. 23 15. 0533.
GR 15	0372.
GRAETZ	2356. 0469. 0169. 0341. 0372. 0212. 02 80.
GRANADA	0275. 0277. 2356. 0333. 0372. 0272. 01 69.
GRANDEN	0323. 0277. 2315. 0383. 2356. 0469.
GRANDIN	0533. 0383. 0277.
GRENADIER	0383.
GRONIC	0372.
GRUNDIG	0377. 0381. 0465. 0460. 2371. 0275.
GTT	0469.
HANSEATIC	0372. 0430. 0195. 0377. 0277. 0460.
HANTAREX	0277.
HARMAN KARDON	0353.
HCM	2315. 0372.
HELECTRONIC	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
HIFIVOX	0169. 0455. 2301. 0404. 0395. 2335. 05 37. 0320. 2360.
HIGHIWA	0372.
HILINE	0277.
HINARI	2351. 0372. 2328. 2329. 2358.
HISAWA	0323.
HISHITO	0271. 0169. 2365. 0467.
HITACHI	0169. 0344. 0272. 0460. 2319.
HMA	0169.
HORIZONT	0460. 0540. 0341. 0275. 2325. 0212. 23 67. 1463.
HYPER	0372.
HYPSON	0372. 0323.
IMPERIAL	2356. 0272. 0212. 0463.
INGERSOLL	2328.
INNO HIT	0372. 0212. 2399. 0383. 0463. 2315.
INTERBUY	0372. 0277.
INTERNATIONAL	0277. 0533.
INTERVIDEO	0272. 0277. 2315.
INTERVISION	0430. 0272. 0372. 2329. 0383.
IRRADIO	0277. 2376. 2356. 0372. 0460. 0469.
ITT	2356. 0469. 0169. 0341. 0372. 0212. 02 80.
ITV	0277. 0383. 2315.
JASON	0277.

JEC	0271. 0169. 2365. 0467.
JENSEN	0169.
JINN SONIC	0383.
JOHN PLAYER	2315.
JOHNSON	0277.
JVC	0167. 0169. 0404. 2385. 0395.
KAISUI	0372.
KAMBROOK	0272.
KAMP	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
KANGSLEY	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
KANSAI	0372. 2329.
KAOSHO	0212. 0463. 0271. 0453. 2356.
KAPSCH	2356. 0469. 0341. 0372. 0212. 0169. 0280.
KARCHER	0212.
KATAI	2351.
KAWASHO	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
KENDO	0280. 2384. 2319. 0345. 2305. 2328. 0323.
KENNEDY	0345. 0395.
KENNEX	0383. 0533.
KENWOOD	0169. 0430. 2356. 0469.
KIC	0272.
KIOTA	2305.
KNEISSEL	0323. 0277.
KOLSTER	0323.
KONG WAM	0372.
KRIESLER	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 0212. 0272. 1463. 2367.
KRONNE	0430.
KUBA ELECTRONIC	0169. 0272. 0277. 0212. 2319. 0469. 0381. 0377. 0275.
KUNYA	0404.
KURO	2356. 0469. 2056. 0402.
LANDPORT	0277.
LAVIS	0372.
LENCO	0372. 0383.
LENOIR	0383. 0277. 2356.
LEYCO	0372.
LG	0277. 0547. 0272. 0430.
LIFETEC	0323.
LIGTHSTAR	0372.
LLOYD'S	0272.
LOEWE	0277. 0344. 0402.
LOGIK	0372. 2351. 0212. 2328.
LOVE	0271. 0277. 0430. 0272. 0383.
LTV	0460. 0169. 2356. 0469.
LUMA	2351.
LUXON	2351. 0272. 0372.
LUXOR	0469. 2384. 2356. 0280.
LYOTRON	0277. 0547. 0430.
MACROM	0212.
MAGAVOX	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 0212. 0272. 2367. 1463.
MAGNADYNE	0169. 2356. 0277.

MAGNASONIC	2356. 2319. 2391. 0169.
MANESTH	0272. 0372. 0271.
MARANTZ	0460. 0341. 0333. 0277.
MARECH	2329.
MARTA	0277.
MATCH ITALIA	0533.
MATSUI	0533. 0383. 0277. 0323. 2351. 2328.
MAXAM	0372.
MAXELL	0372.
MAXIMAL	2356.
MC MICHAEL	0460. 0540. 0341. 0333. 2325. 0275. 0212. 0272. 2367. 1463.
MEDION	0341.
MELECTRONIC	0272.
MEMOREX	0277. 0272. 2356. 2319.
MERCURY	0277.
METZ	0377. 0381. 0465. 0402. 0277. 0341.
MGA	0353.
MIGROS ELECTR	0430. 0277. 0272.
MINERVA	0377. 0381. 0465. 0460. 2371. 0275.
MINOLTA	0344. 0169.
MISTRAL	0169. 2317. 0404. 0455. 0378. 0320. 2356. 0272.
MITSUBISHI	0533. 2384. 2386. 0353. 0527. 0460.
MONEXE	0272.
MOTION	0277. 0169. 0344. 0212. 0323. 2315.
MTC	0272. 0212.
MULTITECH	0272. 2315. 0372. 0383. 2329. 0212. 0277.
MURPHY	0272. 0372.
NAKAMURA	0272.
NAONIS	0395. 0169. 0404. 0377. 0533. 2315. 2351. 0277. 2325. 2388. 0383.
NARITA	0533.
NEC	0430. 0472. 0169.
NECKERMANN	0323. 0344. 2351. 0469. 0169. 2356. 0341. 0212. 0383.
NECOLA	0277. 2315.
NESCO	0372. 0323. 2328. 2351. 0272.
NEW GOLDVISION	2315. 2356. 0383. 0372. 0469.
NEWORLD	0372.
NICAMAGIC	0277. 0383. 2315. 2356. 0469.
NIKKAI	0277. 2315.
NOGAMATIC	0169. 0455. 2301. 0404. 0395. 2335. 0537. 0320. 2360.
NOKIA	0469. 2356. 0345. 0533. 0169. 2355.
NORDMENDE	0395. 0169. 0455. 0320. 0404. 1045. 2335. 2355. 2360.
NORDTON	0395. 0169. 0404. 0345. 0453. 0377. 0383. 0533. 2315. 2351. 2325. 2388. 0469.
OCEANIC	0460. 0169. 2356. 0469.
OCTAN	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 0212. 0272. 2367. 1463.

ODEON	0372.
OKANO	0323. 0372. 0280. 2315.
OLYMPIC	2315.
OLYMUS	0275.
ONCEAS	2315.
OPTONICA	0333.
ORION	0323. 2377. 2351. 0195. 2328. 0460. 2372.
ORSON	0272.
ORVICA	2315.
OSAKI	0277. 0272. 0372.
OSIO	0277.
OTTO VERSAND	0383.
PALLADIUM	0323. 0344. 2351. 2356. 0341. 0430. 0169. 0272. 2328. 2319. 0372. 0345. 0277.
PALSONIK	0323. 0272. 0277.
PANASONIC	0275. 0402. 0166. 0573.
PANAVOX	0383.
PANORAMA	0277. 0383.
PATH?MARCONI	0169. 0455. 2301. 0404. 0395. 2335. 0537. 0320. 2360.
PCM	0277.
PENTASONIC	2315.
PENTAX	0344.
PERDIO	0323. 0272.
PHILCO	0430. 0212. 0272. 0169. 2356. 0463.
PHILIPS	0275. 0333. 0341. 0460. 0540. 1463. 2325. 2367.
PHOENIX	2315. 0383. 2356. 0277.
PHONOLA	0460. 0540. 0341. 0333. 2325. 0272. 2367. 1463. 0275.
PIONEER	0341. 0169. 0344. 0460.
PLAYSONIC	2356.
PORTLAND	0533. 0383. 0277. 2315.
PRINZ	0195.
PROCYON	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 2325. 0212. 0272. 2367. 1463.
PROFEX	2329. 0372. 0341.
PROLINE	0272. 0372. 0533.
PROSCO	0272. 0277. 0533.
PYE	0460. 0540. 0341. 0333. 2325. 0275. 0212. 0272. 2367. 1463.
QUALCRAFT	0212. 0272.
QUARTZ	2356.
QUASAR	0277. 0212.
QUEENFIDELITY	2315. 0533. 0383. 0537. 2388. 0341. 0271. 0277.
QUELLE	0275. 0372. 2351. 2319. 2328. 2305. 0169. 0065. 0212. 0341. 0280. 2356. 0277. 0344. 0323. 0272. 0271. 0430. 0469.
QUESTAR	2315.

RADIALVA	0372. 0277.
RADIOLA	0460. 0540. 0341. 0333. 0275. 0212. 0272. 2367. 1463. 2325.
RADIOMARELLI	2356. 0169. 0277.
RADIONETTE	0277.
RANK / RBM	0372.
RANK ARENA	0169.
REALISTIC	0275. 0333. 0469. 2356. 2319. 0277. 0272. 0212.
REDO	0383. 0381.
REX	0395. 0169. 0404. 0345. 0453. 0377. 0533. 2315. 2351. 0277. 2325. 0383. 2388. 0469.
RFT	2329. 0372. 2315.
RM 2000	0272.
ROADSTAR	0272. 2392. 0212. 0277. 0372. 0383. 0460. 0533.
ROYAL	2315. 0372.
RUEFACH	0372. 0383.
SABA	0169. 0404. 0455. 0537. 0395. 2301. 0320. 2360. 2321.
SAISHO	2351. 0272. 2328. 0323.
SAITO	0460. 0169. 2356.
SALORA	0345. 2359. 0469. 2356. 2319. 0169. 2384. 0353. 0280.
SAMBERS	0277. 0272.
SAMSUNG	0212. 0271. 0453. 0463. 2356.
SAMURAI	2315.
SANDOR	0460. 0169. 2356.
SANSUI	0372. 0169. 0353. 0323. 2305.
SANWA	2356. 0469. 0402.
SANYO	2356. 0469. 2056.
SATUM	0383. 0277. 2356.
SAVEMA	0277.
SAVVILLE	0323. 2377. 2351. 0195. 2328. 0460. 0272.
SBR	0460. 0540. 0341. 0333. 2325. 0275. 0212. 0272. 2367. 1463.
SCHAUB LORENZ	0272. 2356. 0323. 0277. 0533. 0469.
SCHNEIDER	0169. 0212. 0272. 0275. 0277. 0333. 0341. 0344. 0372. 0395. 0460. 0533. 0540. 1463. 2319. 2325. 2367.
SCOTLAND	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
SCOTT	2356. 0277.
SEARS	2356. 0469. 0402.
SEG	0272. 0212. 0372. 0533. 2329.
SEI	0341. 2372. 2351. 2328. 0323. 0460.
SEIGA	0533. 2384. 2386. 0353. 0527. 0460.
SEITECH	0323.
SELECO	0395. 0169. 0404. 0345. 0453. 0377. 0533. 2315. 2351. 0277. 2325. 0383. 2388. 0469.
SENTRA	2315. 0277. 0372.

SETRON	0372. 2315.
SHARP	0272. 0333. 0277. 0348.
SHINKO	0272. 0372.
SHINTOM	0469. 0372. 0272.
SHIVAKI	0277. 2364.
SHIWAN	0372.
SICANTIC	2384. 0469. 2356. 0280.
SIEMENS	0377. 2319. 2356. 0469. 0381.
SILVA	2315. 0277. 2319. 0430.
SILVER	0383. 2356.
SIMATEC	0323. 2377. 2351. 0195. 2328. 0460. 0272. 2372.
SIMKO	0272.
SINGER	0271. 2356. 0212.
SINUDYNE	0341. 0323. 2372. 2351. 0460.
SKANTIC	2384. 0469. 2356. 0280.
SOLAVOX	2315.
SONAMEC	0272.
SONITRON	0277. 2356. 2319.
SONOKO	2315. 2356. 0383. 0372. 0469.
SONORO	0372.
SONTEC	0277. 0383.
SONY	2336. 2369. 0065. 0458. 2387. 0494. 0495. 0402. 2202.
SPECIAL	0277.
SPORT GENEXXA	0277. 0323. 0383. 2315. 2356.
SSANGYONG	0212. 0463. 0271. 0453. 2356.
SSS	0478. 0272. 0372.
STAG	0372.
STANDARD	2315.
STARLITE	0277.
STASSFURI	2329. 0372. 2315.
STERN	0395. 0169. 0404. 0345. 0453. 0377. 0533. 2315. 2351. 0277. 2325. 2388. 0383.
STRONG	0272. 0372.
STZ	0272.
SUNKAI	0353.
SUNSTAR	0272.
SUNTRONIC	0320.
SUNWOOD	0372.
SUPERSONIC	0345.
SUPERTECH	0272. 0212.
SUPRA	0277. 0383. 0372. 0212. 2364.
SYLVANIA	2384. 0345. 0272.
SYMPHONIC	2384. 0345. 0272.
TACTIS	0212.
TANDBERG	2328. 2351.
TANDY	0277. 0372.

TASHIKO	0333. 0272. 0372.
TATUNG	0272. 0169. 2305.
TEAC/TEAK	0272. 0169.
TEC	0372. 0469. 0383. 0271. 2315. 0341. 0169.
TECHLINE	0372.
TECHNEMA	0277. 0323. 0383. 2315. 2356. 0469.
TECHNICS	0275.
TECO	0272.
TEDELEX	0383. 0277. 0430. 0323.
TEF	0169.
TEKNIKA	0272.
TELEAVIA	0169. 2301. 0395. 2335. 0537. 0404. 0455. 0320. 2360.
TELEFUNKEN	0169. 0320. 2360. 0395. 0404. 0455.
TELEPOINT	0533.
TELERENT	2319. 0469. 0372. 0169. 0275. 0277.
TELESTAR	0372. 0277. 0463.
TELETECH	0372.
TELEVIDEON	2315. 2356.
TEMPEST	0212.
TENOSAL	0372.
TENSAI	2329. 0372. 0272. 2351. 2328. 2319.
THOMSON	0169. 0455. 2301. 0395. 2335. 0537. 0404. 2360.
THORN	0169. 2317. 0455. 0404. 0395. 0378. 0320. 2356. 0272.
TOKAI	0372. 0272.
TOKIWA	0372. 0277.
TOMASHI	0372.
TORRE	0169. 0455. 2301. 0404. 0395. 2335. 0537. 0320. 2360.
TOSHIBA	0271. 0169. 2365. 0467.
TOTEVISION	0277. 0212.
TOWADA	0372. 2329. 0272.
TOWIKA	0372.
TRACK	0280.
TRANSONIC	0345.
TRIUMPH	2351.
TSOSHI	0372.
TTR	0169.
TVA	2315.
TWINNER	0372.
UHER	0277. 0169. 0344. 0212. 0323. 2315.
ULTRAVOX	2356. 0383.
UNIC RADIO	0372. 0272.
UNITED	0381. 0383.
UNIVERSUM	0275. 2356. 0372. 2351. 0169. 2305. 2319. 2328. 0065. 0341. 0280. 0344. 0430. 0323. 0212. 0277.
UNIVIDEO	2315.
URANIA	0277. 0272.

URANYA	0383. 0277. 2356.
VECTOR RESEARCH	0430. 0212.
VEXA	0533. 0383.
VICTOR	0404. 0169.
VIDAR	2356.
VIDEO ELECTR. CLUB	2356.
VIDEO MASTER	2315.
VIDEO TECHNIK	2315. 0372.
VIDION	0533. 2356. 0383. 0372. 0469.
VIDITAL	0383.
VISTA	0169. 2317. 0455. 0404. 0378. 0320. 23 56. 0272.
WATSON	0460.
WATT RADIO	0383.
WEGA VISION	0065.
WELTBlich	0277. 0383.
WEST POINT	0453.
WHITE WESTHINGHOUSE	2315. 0469. 0277. 0383. 2356.
WINDSTAR	0169. 2317. 0455. 0404. 0395. 0378. 03 20. 2356. 0272.
XENON	2351. 2328.
XONYCS	0383. 0372.
YAMAHA	0169. 0430.
YAMISHI	0372.
YOCAN	0372.
YOKO	0277. 0372. 2329. 0212. 2315.
YOSHITA	0372.
ZANELA	0272. 0372.
ZANUSSI	0395. 0169. 0404. 0453. 0377. 0533. 23 15. 2351. 0345. 0277. 2325. 0383. 2388 .
ZEPHYR	0277. 0383.

Dispositif TNT

Distratel	5029. 5031. 5032. 5033.
Mediaprice	5045. 5046. 5054.
Metronic	5029. 5031. 5032. 5033. 5034. 5040. 504 1. 5042. 5043. 5046. 5047. 5055. 5056. 5 057. 5060.
Netgem	5061.
Noda	5029. 5032. 5033.
other	5035. 5036. 5037. 5038. 5044. 5046. 505 3.
Tahnon	5029. 5032.

Précautions d'utilisation

Ne pas utiliser d'objets métalliques, pour court-circuiter le produit, qui pourraient entraîner des défaillances et des accidents.

Ne pas conserver

Élimination



Mise au rebut d'équipement électrique et électronique :
L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats.

Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie. La poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets

Déclaration de conformité

Par la présente, D2 Diffusion, 58 rue de Lamirault, ZAC de Lamirault, 77090 Collégien, déclare sous sa seule

responsabilité que le produit D2TCUNIV de marque D2 lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE 2014/30/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.connect-we.fr

Service Après-Vente D2 Diffusion

Contactez-nous au 01 60 95 05 10.
58 rue de Lamirault - ZAC de Lamirault
77090 Collégien - France
www.d2diffusion.com